

Töltse le az MSmartHome alkalmazást

Egy alkalmazás piacon (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá az „MSmartHome” kifejezésre, és keresse meg a MSmartHome alkalmazás. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával is letöltheti.



Regisztrálj és jelentkezz be

Nyissa meg az MSmartHome alkalmazást, és a kezdéshez hozzon létre egy új fiókot (regisztrálhat a harmadik fél fiókjá). Ha már volt fiókja, használja a fiókot a bejelentkezéshez.



Csatlakoztassa eszközeit az MSmartHome-hoz

1 Kérjük, ellenőrizze, hogy mobiltelefonja csatlakozik-e a WiFi-hez. Ha nem, lépjen a Beállítások menübe, kapcsolja be a vezeték nélküli kapcsolatot, válassza ki és csatlakozzon egy WiFi-hez. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót is a telefonján. Ha nem, lépjen a Beállításokba, és kapcsolja be.

2 Kérjük, kapcsolja be készülékét.

3 Nyissa meg az MSmartHome alkalmazást a telefonján.



5 Ha nem jelenik meg üzenet, válassza ki a „+” jelet az oldalon, és válassza ki eszközét a közelben elérhető eszközök listájából. Ha az eszköze nem szerepel a listán, kérjük, adja hozzá azt manuálisan az eszköz kategória és az eszközmodell szerint.



6 Csatlakoztassa eszközét a WiFi-hez az alkalmazás utasításai szerint. Ha a kapcsolat sikertelen, kövesse az alkalmazás utasításait a művelet folytatásához.



⚠ jegyzet

- Győződjön meg arról, hogy eszközei be vannak kapcsolva.
- Tartsa mobiltelefonját elég közel a készülékéhez, amikor hálózatot csatlakozik a készülékhez.
- Csatlakoztassa mobiltelefonját az otthoni vezeték nélküli hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy tudja a WiFi jelszavát.
- Ellenőrizze, hogy az útválasztó támogatja-e a 2,4 GHz-es WiFi sávot, majd kapcsolja be. Ha nem biztos abban, hogy az útválasztó támogatja-e a 2,4 GHz-es sávot, forduljon a router gyártójához.
- Az eszköz nem tud csatlakozni a hitelesítést igénylő WiFi-hez, és általában nyilvános helyen, például szállodákban,

4 Ha megjelenik az „Okos eszközöket találtunk a közelben” üzenet, kattintson a hozzáadáshoz.

étterem stb. Kérjük, csatlakozzon olyan WiFi-hez, amely nem igényel hitelesítést.

- Javasoljuk, hogy olyan WiFi nevet használjon, amely csak betűket és számokat tartalmaz. Ha a WiFi neve speciális karaktereket tartalmaz, módosítsa azt az útválasztóban.
- Kapcsolja ki mobiltelefonja WLAN+ (Android) vagy WLAN Assistant (iOS) funkcióját, amikor hálózathoz csatlakozik eszközeihez.
- Abban az esetben, ha eszköze korábban csatlakozott a WiFi-hez, de újra kell csatlakoznia, kattintson a „+” gombra az alkalmazás kezdőlapján, és adja hozzá újra az eszközt az eszköz kategóriája és modellje szerint az alkalmazás utasításai szerint.

Download the MSmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for "MSmartHome" and find the MSmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the MSmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already had an existing account, use the account to log in.



Connect your devices to MSmartHome

- 1 Please make sure your mobile phone is connected to WiFi. If not, go to Settings and turn on the wireless connection, select and connect to a WiFi. Also please turn on the Bluetooth on your phone. If not, go to Settings and turn it on.
- 2 Please power on your devices.
- 3 Open MSmartHome app on your phone.

- 4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



- 5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



- 6 Connect your device to WiFi according to the instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



Note

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the WiFi.
- Check if your router supports 2.4 GHz WiFi band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the WiFi that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels,

restaurants, etc. Please connect to a WiFi that does not require authentication.

- It is recommended to use a WiFi name that only contains letters and numbers. If your WiFi name contains special characters, please modify it in the router.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting network to your devices.
- In the case that your device connected to WiFi before but it needs to reconnect, please click "+" on app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

Pobierz aplikację MSmartHome

Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „MSmartHome” i znajdź Aplikację MSmartHome. Pobierz i zainstaluj na swoim telefonie. Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację MSmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz również zarejestrować się za pośrednictwem adresu e-mail konto osoby trzeciej). Jeśli masz już konto, użyj go, aby się zalogować.



Podłącz swoje urządzenia do MSmartHome

- 1 Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest podłączony do Wi-Fi. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz połączenie bezprzewodowe, wybierz i połącz się z Wi-Fi. Proszę również włączyć Bluetooth w telefonie. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz go.
- 2 Proszę włączyć swoje urządzenia.
- 3 Otwórz aplikację MSmartHome na swoim telefonie.

- 4 Jeśli pojawi się komunikat „W pobliżu wykryto inteligentne urządzenia”, kliknij, aby dodać.



- 5 Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz „+” na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście, dodaj je ręcznie według kategorii i modelu urządzenia.



- 6 Podłącz urządzenie do Wi-Fi zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby kontynuować operację.



Notatka

- Upewnij się, że urządzenia są włączone.
- Podczas łączenia sieci z urządzeniem trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia.
- Podłącz swój telefon komórkowy do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij się, że znasz hasło do WiFi.
- Sprawdź, czy router obsługuje pasmo Wi-Fi 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie masz pewności, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
- Urządzenie nie może połączyć się z siecią Wi-Fi wymagającą uwierzytelnienia i zwykle pojawia się w miejscach publicznych, takich jak hotele,

restauracje itp. Połącz się z siecią Wi-Fi, która nie wymaga uwierzytelniania.

- Zaleca się używanie nazwy Wi-Fi zawierającej tylko litery i cyfry. Jeśli nazwa Twojej sieci Wi-Fi zawiera znaki specjalne, zmodyfikuj ją w routerze.
- Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w telefonie komórkowym podczas podłączania urządzeń do sieci.
- Jeśli Twoje urządzenie łączyło się wcześniej z Wi-Fi, ale musi się połączyć ponownie, kliknij „+” na stronie głównej aplikacji i ponownie dodaj urządzenie według kategorii i modelu urządzenia, zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Stáhněte si aplikaci MSmartHome

Na trhu aplikací (Google Play Store, Apple App Store) vyhledejte „MSmartHome“ a najděte aplikaci MSmartHome. Stáhněte si a nainstalujte jej do telefonu. Aplikaci si také můžete stáhnout naskenováním QR kódu níže.



Zaregistrujte se a přihlaste se

Otevřete aplikaci MSmartHome a začněte si vytvořit nový účet (můžete se také zaregistrovat prostřednictvím a účet třetí strany). Pokud již máte existující účet, použijte jej k přihlášení.



Připojte svá zařízení k MSmartHome

1 Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k WiFi. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte bezdrátové připojení, vyberte a připojte se k WiFi. Zapněte také Bluetooth na svém telefonu. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte jej.

2 Zapněte prosím svá zařízení.

3 Otevřete v telefonu aplikaci MSmartHome.



4 Pokud se zobrazí zpráva „Chytrá zařízení objevena v okolí“, klikněte pro přidání.

5 Pokud se nezobrazí žádná zpráva, vyberte na stránce „+“ a vyberte své zařízení v seznamu dostupných zařízení v okolí. Pokud vaše zařízení není v seznamu, přidejte jej ručně podle kategorie zařízení a modelu zařízení.



6 Připojte své zařízení k WiFi podle pokynů v aplikaci. Pokud se připojení nezdaří, pokračujte v operaci podle pokynů aplikace.



Poznámka

- Ujistěte se, že jsou vaše zařízení zapnutá.
- Při připojování sítě k zařízení mějte svůj mobilní telefon dostatečně blízko k zařízení.
- Připojte svůj mobilní telefon k bezdrátové síti doma a ujistěte se, že znáte heslo WiFi.
- Zkontrolujte, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHz WiFi a zapněte jej. Pokud si nejste jisti, zda router podporuje pásmo 2,4 GHz, kontaktujte výrobce routeru.
- Zařízení se nemůže připojit k WiFi, která vyžaduje ověření, a obvykle se objevuje ve veřejných prostorách, jako jsou hotely,

restaurace atd. Připojte se prosím k WiFi, která nevyžaduje ověření.

- Doporučuje se používat název WiFi, který obsahuje pouze písmena a čísla. Pokud váš název WiFi obsahuje speciální znaky, upravte jej v routeru.
- Při připojování sítě k vašim zařízením vypněte na svém mobilním telefonu funkci WLAN+ (Android) nebo WLAN Assistant (iOS).
- V případě, že se vaše zařízení dříve připojilo k WiFi, ale potřebuje se znovu připojit, klikněte na „+“ na domovské stránce aplikace a znovu přidejte své zařízení podle kategorie zařízení a modelu podle pokynů v aplikaci.

Stiahnite si aplikáciu MSmartHome

Na trhu s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte „MSmartHome“ a nájdite aplikáciu MSmartHome. Stiahnite si a nainštalujte ho do telefónu. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu nižšie.



Zaregistrujte sa a prihláste sa

Otvorte aplikáciu MSmartHome a vytvorte si nový účet, aby ste mohli začať (môžete sa tiež zaregistrovať prostredníctvom a účtu tretej strany). Ak už máte existujúci účet, použite ho na prihlásenie.



Pripojte svoje zariadenia k MSmartHome

- 1 Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Wi-Fi. Ak nie, prejdite do Nastavenia a zapnite bezdrôtové pripojenie, vyberte a pripojte sa k WiFi. Zapnite tiež Bluetooth na svojom telefóne. Ak nie, prejdite na Nastavenia a zapnite ho.
- 2 Zapnite svoje zariadenia.
- 3 Otvorte v telefóne aplikáciu MSmartHome.



- 4 Ak sa zobrazí hlásenie „Inteligentné zariadenia objavené v okolí“, kliknite a pridajte.

- 5 Ak sa nezobrazí žiadna správa, vyberte na stránke „+“ a vyberte svoje zariadenie v zozname dostupných zariadení v okolí. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, pridajte svoje zariadenie manuálne podľa kategórie zariadenia a modelu zariadenia.



- 6 Pripojte svoje zariadenie k WiFi podľa pokynov v aplikácii. Ak pripojenie zlyhá, pokračujte v operácii podľa pokynov poskytnutých aplikáciou.



Poznámka

- Uistite sa, že sú vaše zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní siete k zariadeniu majte svoj mobilný telefón dostatočne blízko k zariadeniu.
- Pripojte svoj mobilný telefón k bezdrôtovej sieti doma a uistite sa, že poznáte heslo WiFi.
- Skontrolujte, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz WiFi a zapnite ho. Ak si nie ste istý, či smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, kontaktujte výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti Wi-Fi, ktorá vyžaduje autentifikáciu, a zvyčajne sa objavuje vo verejných priestoroch, ako sú hotely.

reštaurácie atď. Pripojte sa k sieti Wi-Fi, ktorá nevyžaduje overenie.

- Odporúča sa používať názov WiFi, ktorý obsahuje iba písmená a čísla. Ak názov vašej siete WiFi obsahuje špeciálne znaky, upravte ho v smerovači.
- Pri pripájaní siete k vašim zariadeniam vypnite na svojom mobilnom telefóne funkciu WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS).
- V prípade, že sa vaše zariadenie predtým pripojilo k sieti Wi-Fi, ale potrebuje sa znova pripojiť, kliknite na „+“ na domovskej stránke aplikácie a znova pridajte svoje zariadenie podľa kategórie a modelu zariadenia podľa pokynov v aplikácii.