




AIR PURIFIER

USER MANUAL

KJ500G-TA32

Warning notices: Before using this product, please read this manual carefully and keep it for future reference. The design and specifications are subject to change without prior notice for product improvement. Consult with your dealer or manufacturer for details.

The diagram above is just for reference. Please take the appearance of the actual product as the standard.

LANGUAGES

EN	English
HU	Hungarian
PL	Polish
CZ	Czech
SK	Slovak

THANK YOU LETTER

Thank you for choosing Midea! Before using your new Midea product, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers in a safe way.

EN

CONTENTS

THANK YOU LETTER 01

SAFETY INSTRUCTIONS 02

SPECIFICATIONS 05

PRODUCT OVERVIEW 06

PRODUCT INSTALLATION 08

OPERATION INSTRUCTIONS 10

APP SETUP AND OPERATION 11

CLEANING AND MAINTENANCE 13

TROUBLESHOOTING 17

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT 19

DISPOSAL AND RECYCLING 20

DATA PROTECTION NOTICE 21

SAFETY INSTRUCTIONS

Intended Use

The following safety guidelines are intended to prevent unforeseen risks or damage from unsafe or incorrect operation of the appliance. Please check the packaging and appliance on arrival to make sure everything is intact to ensure safe operation. If you find any damage, please contact the retailer or dealer. Please note modifications or alterations to the appliance are not allowed for your safety concern. Unintended use may cause hazards and loss of warranty claims.

EN

Explanation of Symbols



Danger

This symbol indicates that there are dangers to the life and health of persons due to extremely flammable gas.



Warning of electrical voltage

This symbol indicates that there is a danger to life and health of persons due to voltage.



Warning

The signal word indicates a hazard with a medium level of risk which, if not avoided, may result in death or serious injury.



Caution

The signal word indicates a hazard with a low degree of risk which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.



Attention

The signal word indicates important information (e.g. damage to property), but not danger.



Observe instructions

This symbol indicates that a service technician should only operate and maintain this appliance in accordance with the operating instructions.

Read these operating instructions carefully and attentively before using/commissioning the unit and keep them in the immediate vicinity of the installation site or unit for later use!

CAUTION

- Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

WARNING

EN

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
- Indoor and household use only.
- Do not place other items on top of the appliance, and forbid sitting or standing on this appliance.
- Please use the original filter provided by the factory. In case of other filters, the best results cannot be achieved.
- Do not insert the fingers or objects into the air inlets or air outlets to prevent the product from physical damages or malfunction.
- Please unplug the power cord immediately and contact the service center in time when the appliance suffers abnormal sound or burnt smell or smoke.
- Do not spray flammable substances near the appliance; Do not spray water directly on the appliance or use chemical cleaners like alcohol or hydrochloric acid, etc.; Do not place water containers, medicines, or flammable materials on the appliance.

- Do not block the air inlets/outlets of the appliance with any item.
- This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen ventilator, etc.
- This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen ventilator, etc.
- When the appliance is working, it must be placed on a dry, flat and stable floor, with at least 30cm space reserved around it.
- Do not put it in a place with direct sunlight.
- To prevent electromagnetic disturbance, the appliance must keep a certain distance from the TV, radio, microwave oven and others.
- The mist produced by the ultrasonic humidifier may affect the PM2.5 detection of this appliance, and both should maintain a certain distance.
- Do not disassemble or modify this appliance without authorization to avoid accidents.
- Do not pull the power cord to move the appliance.
- The antenna of device shall keep 20cm away from human body when in use.

SPECIFICATIONS

Model	KJ500G-TA32
Rated Power Supply	220-240V~ 50/60Hz
Rated Power	40W
Cadr (Particulate Matters)	500m ³ /h
Energy Efficiency Rating Of Particulate Matters Purification	Efficient level
Noise	35-62dB (A)
Usable Area	35-60m ²

- The various performance parameters in the table are measured in the factory and for reference only.
- If the product is modified, the parameters may be changed, and please be subject to the parameters on the nameplate.
- The theoretical value of the applicable area is inferred based on the (0.07 - 0.12)XCADR particles; Due to different environments or indoor pollution level and other various factors, the applicable area will also be changed.
- Purification principle: The fan of the air purifier draws air into the body for filtrating through the built-in filter element, which plays a main role in filtering the dust (like PM2.5), formaldehyde, odor, sterilization and so on.


PRODUCT OVERVIEW

NOTE

Pictures in the manual are for reference only, and real objects within the packaging box will prevail in the end.

Parts Name

EN



Product List



Main machine x1




Protective bag x1




Manual x1

Control Panel

EN




Display Panel




PRODUCT INSTALLATION

Installation Steps


1. Remove the air inlet grille.
Grasp and pull the clasp in position outward, and remove the air inlet grille.




2. Take out the Pre-Filter.
Press the U-shaped buckle to pull outward, and take out the Pre-Filter.



3. Take out the HEPA Filter.
Hold both sides of the HEPA Filter with both hands, and take it out.




4. Remove the protective film of the filter.




EN

5. Install the HEPA Filter.


EN




7. Install the air inlet grille.
Align the slot position at the bottom, press both sides of the upper part of the air inlet grille, and buckle up the air inlet grille.



6. Install the Pre-Filter. Align the slot position at the bottom, and buckle up the upper U-shaped buckle.



8. Install the filter on the other side.
Repeat steps mentioned in Figure 1-7, to complete installation of the filter on the other side, and plug in the power to operate the machine.



OPERATION INSTRUCTIONS

Test Run


NOTE

- This machine is provided with a disassembly protection function. The machine can only operate normally after the air inlet grille and air outlet grille are installed properly.
- In case of continuous electricity, it enters the working mode before the standby state after each time of power on.
- The machine is connected to the power again after unexpected power outage (when the power is off or the power cord is unplugged during normal operation), and then restores to the working state before the power outage.

EN


1. Preparations

Power on for the first time, the display panel flashes for 1s, and then the screen is turned off. The whole machine is in the standby state;




2. Switch

On/Off button can be pressed.




3. Warm up

When the particulate matter sensor enters the warm up state, PM2.5 numerical display shows “---”, and displaying is normal after 10 seconds.



4. Operating

The purifier is powered on for the first time and then enters the automatic mode.



APP SETUP AND OPERATION

EN

Download the MSmartHome app

On an app market (Google Play Store, Apple App Store), search for "MSmartHome" and find the MSmartHome app. Download and install it on your phone. You can also download the app by scanning the QR code below.



Register and log in

Open the MSmartHome app, and create a new account to start (you can also register through a third-party account). If you already had an existing account, use the account to log in.




Connect your devices to MSmartHome

1 Please make sure your mobile phone is connected to Wireless Network. If not, go to Settings and turn on the wireless connection, select and connect to a Wireless Network. Also please turn on the Bluetooth on your phone. If not, go to Settings and turn it on.

2 Please power on your devices.

3 Open MSmartHome app on your phone.

5 If no message appears, select "+" on the page and select your device in the list of nearby devices available. If your device is not listed, please add your device manually by the device category and device model.



4 If a message of "Smart devices discovered nearby" appears, click to add.



6 Connect your device to Wireless Network according to the instructions on app. If the connection fails, please follow the instructions provided by the app to continue with the operation.



NOTE

- Make sure your devices are powered on.
- Keep your mobile phone close enough to your device when you are connecting network to your device.
- Connect your mobile phone to the wireless network at home, and make sure you know the password of the Wireless Network.
- Check if your router supports 2.4 GHz Wireless Network band and turn it on. If you are not sure whether the router supports 2.4 GHz band, please contact the router manufacturer.
- The device cannot connect to the Wireless Network that requires authentication, and it usually appears in public area such as hotels, restaurants, etc. Please connect to a Wireless Network that does not require authentication.
- It is recommended to use a Wireless Network name that only contains letters and numbers. If your Wireless Network name contains special characters, please modify it in the router.
- Turn off the WLAN+ (Android) or WLAN Assistant (iOS) function of your mobile phone when connecting network to your devices.
- In the case that your device connected to Wireless Network before but it needs to reconnect, please click "+" on app Home page, and add your device again by the device category and model according to the instructions on app.

Operating Frequency	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximum transmitting power	802.11a /n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz<20dbm; 5260-5320 MHz<20dbm; 5500-5700 MHz<20dbm; 5725-5825 MHz<14dbm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz<20dbm;

EN

● NOTE

- Radio Frequency Interface Requirements – Related to European installation.
- Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a EN 300 440 v2.1.1 receiver Category 3.
- These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment is sensitive to other equipment that intentionally generates, radio frequency energy in the 5725-5875MHz that may.
- Conduce to the instability to use the Remote Control on it. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular.
- Installation. If this equipment suffered from the harmful interference from another radio device to radio this can be determined by turning.
- The respective equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.
- Turn off the disturbance equipment.
- Increase the separation between the disturbance equipment.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

CLEANING AND MAINTENANCE

● NOTICE


Be sure to turn it off before any maintenance, and cut off power.

EN

Machine Body Cleaning


Main machine

Wipe the machine body with a soft towel.



Air inlet grille

Open the air inlet grille, vacuum up dust with a vacuum cleaner, and wipe it with a cloth.




Air outlet grille

Open the air outlet grill, vacuum up dust with a vacuum cleaner, and wipe it with a cloth.




Cleaning Of The Filter Components

1. When the last bar of the progress bar turns red and the cleaning indicator light is on, it prompts that the Pre-Filter needs to be cleaned.




2. Unplug the power plug, and take out the Pre-Filter.




EN


3. Vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.




4. If there is a lot of dirt, the common diluted kitchen detergent is used to soak it, and then clean it.




5. Dry the Pre-Filter.




6. Install the Pre-Filter.



7. Plug in the power, and turn on the machine for operating.




8. Long press pure ion button for 3 seconds, then the cleaning indicator light is off, and the Pre-Filter is reset.



Replacement Of The Filter Components


1. Filter model: FC-50TA
(includes 2 pieces)




2. When the last bar of the progress bar turns red and the replacement indicator light is on, it prompts that the HEPA Filter needs to be replaced.




3. Take out the HEPA Filter.



4. Remove the protective film of the filter.



5. Install the HEPA Filter.



6. Hold the pure ion button for 3 seconds to reset the HEPA Filter under other conditions.



Long press for 3 seconds

EN

TROUBLESHOOTING

Operation of your appliance can lead to errors and malfunctions. The following tables contain possible causes and notes for resolving an error message or malfunction. It is recommended to read the tables carefully below in order to save your time and money that may cost for calling to the service center.

EN	Faults	Processing
	The display screen shows "P3"	Disassembly protection tips; Please install the air inlet grille and air outlet grille properly.
	The display screen shows "F6"	Hardware fault; Please contact the after-sales office.
	The display screen shows "Fu"	Sensor fault; Please contact the after-sales office.
	The display screen shows "F5"	The fan speed is beyond control; Please contact the after-sales office.
	The purifier does not work	Firstly, check whether the power cord is plugged into the power socket; the loose plug caused by the movement of the purifier may affect the energizing; Secondly, check whether the air inlet grille and air outlet grille of the purifier are installed properly. This product is provided with a disassembly protection function. If the air inlet grille and air outlet grille are not installed properly, the product cannot work.
	The purifier has a small amount of air and is noisy	Firstly, check whether the foreign bodies block the air inlet grille and air outlet grille; if any, remove those foreign bodies; Then, check whether the Pre-Filter becomes dirty or reaches the end of its service life; if any, clean the Pre-Filter; Finally, check whether the HEPA Filter is full of dust or reaches the end of its service life; if any, the replacement of the HEPA Filter is required.
	The air outlet smells odor	When the product is operated for the first time, it smells slightly plastic, which is normal; If this product works in places (like smoking area or rotisserie, etc.) with strong smell for a long time, the filter element needs to be changed frequently and reset; Check whether the air inlet/outlet grille and Pre-Filter are full of dust or dirt; if any, maintain the machine and clean the dust and dirt on the air inlet/outlet grille and Pre-Filter.
	Whether the wheels are pulled out after inserted	If wheels can be pulled out, tilt the machine at a small angle and pull them out with a little effort. If not, try to pull the wheels out while rotating them.

Faults	Processing
Whether the purifier can be used with the humidifier	• The wet environment has a greater impact on the filter element, and the mist produced by the ultrasonic humidifier may cause abnormality in the PM2.5 detection of this product, so that simultaneous operation is avoided as much as possible.

TRADEMARKS, COPYRIGHTS AND LEGAL STATEMENT

 Midea logo, word marks, trade name, trade dress and all versions thereof are valuable assets of Midea Group and/or its affiliates ("Midea"), to which Midea owns trademarks, copyrights and other intellectual property rights, and all goodwill derived from using any part of an Midea trademark. Use of Midea trademark for commercial purposes without the prior written consent of Midea may constitute trademark infringement or unfair competition in violation of relevant laws.

This manual is created by Midea and Midea reserves all copyrights thereof. No entity or individual may use, duplicate, modify, distribute in whole or in part this manual, or bundle or sell with other products without the prior written consent of Midea.


All the described functions and instructions were up to date at the time of printing this manual. However, the actual product may vary due to improved functions and designs.

DISPOSAL AND RECYCLING

Important instructions for environment

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waster Product:
This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waster electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.



EN

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information

Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



DATA PROTECTION NOTICE

For the provision of the services agreed with the customer, we agree to comply without restriction with all stipulations of applicable data protection law, in line with agreed countries within which services to the customer will be delivered, as well as, where applicable, the EU General Data Protection Regulation (GDPR).

EN

Generally, our data processing is to fulfil our obligation under contract with you and for product safety reasons, to safeguard your rights in connection with warranty and product registration questions. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area.

Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer via **MideaDPO@midea.com**. To exercise your rights such as right to object your personal data being processed for direct marketing purposes, please contact us via **MideaDPO@midea.com**. To find further information, please follow the QR Code.

KÖSZÖNŐLEVÉL

Köszönjük, hogy a Mideát választotta! Az Ön új Midea termékének használatba vétele előtt, kérjük, alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, az új készülék által kínált funkciók és lehetőségek biztonságos működése érdekében.

TARTALOM

HU

KÖSZÖNŐLEVÉL	01
BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ	02
TERMÉKPARAMÉTEREK	05
TERMÉK ÁTTEKINTÉS	06
TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK	08
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ	10
ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE	11
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS	13
HIBAELHÁRÍTÁS	17
VÉDJEGEK, SZERZOI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT	19
ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS	20
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT	21

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

Rendeltetésszerű Használat

Az alábbi biztonsági irányelvek célja, hogy megelőzze a készülék nem biztonságos vagy helytelen üzemeltetéséből eredő előre nem látható kockázatokat vagy károkat. Kérjük, átvételkor a biztonságos működés érdekében ellenőrizze a csomagolást és a készüléket, hogy minden sértetlen-e. Ha bármilyen sérülést talál, kérjük, forduljon az eladóhoz vagy a kereskedőhöz. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék módosításai vagy átalakításai az Ön biztonsága érdekében nem engedélyezettek. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet és a jótállás elvesztésével jár.

A szimbólumok magyarázata



Veszély

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a rendkívül gyúlékony gáz veszélyt jelent a személyek életére és egészségére.



Elektromos feszültség figyelmeztetés

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos feszültség miatt élet- és egészség károsító veszély áll fenn.



Figyelmeztetés

A jelzés közepes kockázatú veszélyt jelez, amely, ha nem kerülik el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.



Vigyázat

A jelzés alacsony kockázatú veszélyt jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes sérülést okozhat.



Figyelem

A jelzés fontos információt jelez (pl. anyagi kár), de nem veszélyt.



Tartsa be az utasításokat

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szerviztechnikus csak a használati utasításnak megfelelően üzemeltetheti és tarthatja karban a készüléket.

A készülék használata/beüzemeltetése előtt olvassa el alaposan és figyelmesen ezt a kezelési útmutatót, és a későbbi használat céljából őrizze meg a telepítési hely vagy a készülék közvetlen közelében!

FIGYELEM

- Gondosan olvassa el a biztonságos használat szabályait és az utasításokat.

FIGYELEM

- Ha a hálózati csatlakozó sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó szervizképviselőnek, vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne merítse vízbe vagy más folyadékba a készüléket, a kábelt, illetve a hálózati csatlakozót.
- Ezt a készüléket nem használhatja csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személy (beleértve gyermekeket is), vagy akiknek nincs tapasztalata és ismerete; kivéve, ha egy biztonságáért felelős személy felügyeli őt vagy oktatást nyújtott számára a készülék használatára vonatkozóan. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- Amikor a készüléket nem használják, illetve tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból.
- Csak beltéri és háztartási használatra.
- Más tárgyat a készülék tetejére helyezni, a készülékre ülni vagy állni tilos.
- Kérjük, használja a gyár által biztosított eredeti szűrőt. Eltérő szűrő használata nem szavatolja a legjobb eredményt.
- A termék fizikai károsodásának vagy hibás működésének elkerülése érdekében a bemeneti vagy kimeneti levegőnyílásokba ne nyúljon be és ne dugjon beléjük semmit.
- Kérjük, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót és időben lépjen kapcsolatba a szervizközponttal, ha a készülék rendellenes hangot, égett szagot vagy füstöt bocsát ki.

HU

- Ne permetezzen gyúlékony anyagot a készülék közelébe. Ne permetezzen vizet közvetlenül a készülékre, és ne használjon vegyi tisztítószer, például alkoholt, sósavat stb. Ne helyezzen víztároló edényt, gyógyszert vagy gyúlékony anyagot a készülékre.
- Ne zárja el semmilyen tárggyal a készülék be-/kimeneti levegőnyílásait.
- Ez a készülék nem helyettesíti a természetes szellőzést és egyéb készüléket, például porszívót, konyhai szellőzőt stb.
- Ez a készülék nem helyettesíti a természetes szellőzést és egyéb készüléket, például porszívót, konyhai szellőzőt stb.
- Működtetéshez a készüléket száraz, sík és stabil padlóra kell helyezni, körülötte legalább 30 cm szabad helyet kell hagyni.
- A készüléket ne érje közvetlen napfény.
- Az elektromágneses zavarok elkerülése érdekében a készüléket a TV-től, rádiótól, mikrohullámú sütőtől és egyébektől bizonyos távolságra kell elhelyezni.
- Az ultrahangos párástó által keltett pára befolyásolhatja a készülék PM2.5 érzékelését, ezért a két eszközt bizonyos távolságra kell helyezni egymástól.
- b A baleset elkerülése érdekében engedély nélkül ne szerelje szét vagy módosítsa a készüléket.
- A készüléket ne a hálózati csatlakozónál fogva mozgassa.
- Használat során a készülék antennája 20 cm távolságra legyen az emberi testtől.

TERMÉKPARAMÉTEREK

Modell	KJ500G-TA32
Tápellátás	220-240V~ 50/60Hz
Névleges Teljesítmény	40W
CADR (részecskék)	500m ³ /h
Részecsketisztítás energiahatékonysági besorolása	hatékony szint
Zajszint	35-62dB (A)
Ajánlott helyiségméret	35-60m ²

HU

- A táblázatban szereplő különféle teljesítményparamétereket a gyárban mérték ki, csupán tájékoztató jellegűek.
- A termék módosítása esetén a paraméterek változhatnak; kérjük, vegye figyelembe az adattáblán szereplő paramétereket.
- Az ajánlott helyiségméret elméleti értéke a $(0,07 - 0,12) \times \text{CADR}$ részecskék számításból következik. Az eltérő környezet, beltéri szennyezettségi szint és egyéb tényezők az ajánlott méretet is módosítják.
- Tisztítási elv: A légtisztító ventilátora a beépített szűrőelemen keresztül szívja be a levegőt a készüléktestbe szűréshez, amely fő szerepet játszik a por (pl. PM2.5), formaldehid, szagok stb. szűrésében és a sterilizálásban.


TERMÉK ÁTTEKINTÉS

FIGYELEM

A használati utasításban található képek csak tájékoztató jellegűek, a csomagolásban található tényleges tárgyak irányadók.

Alkatrész Megnevezése


HU




Az Elemek Listája



Főgép x1




Védőtáska x1




Kézikönyv x1

Kezelőpanel



HU

Kijelző




TELEPÍTÉSI UTASÍTÁSOK


Telepítési Lépések

1. Távolítsa el a bemeneti levegőrácsot. Fogja meg és húzza kifelé a rögzítő csatot, majd vegye le a bemeneti levegőrácsot.


HU




2. Vegye ki az előszűrőt. Nyomja meg az U alakú csatot és húzza kifelé, majd vegye ki az előszűrőt.




3. Vegye ki a HEPA szűrőt. Két kézzel tartsa a HEPA szűrő mindkét oldalát és vegye ki.




4. Távolítsa el a szűrő védőfóliáját.



5. Helyezze be a HEPA szűrőt.




6. Helyezze be az előszűrőt. Alul igazítsa a nyílásokhoz, és nyomja be a felső U alakú csatot.




HU

7. Helyezze vissza a bemeneti levegőrácsot. Alul igazítsa be a nyílásokhoz, nyomja meg a bemeneti levegőrács felső részének mindkét oldalát és pattintsa be a bemeneti levegőnyílást.



8. Cserélje ki a szűrőt a másik oldalon is. A másik oldali szűrő cseréjéhez ismételje meg az 1-7. ábrán látható lépéseket, majd a berendezés működtetéséhez dugja be a hálózati csatlakozót.



KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Próbaüzem


FIGYELEM

- Ez a berendezés szétszerelés-védelmi funkcióval rendelkezik. A berendezés csak akkor tud normálisan működni, ha a bemeneti és kimeneti levegőrács megfelelően van felszerelve.
- Folyamatos áramellátás mellett minden bekapcsolást követően az üzemelési módba lép készenléti állapot előtt.
- A készülék váratlan áramkimaradást követően (amikor a hálózati feszültség megszűnik vagy a hálózati csatlakozót normál működés közben kihúzzák)

HU


1. Előkészületek

Első bekapcsoláskor a kijelző 1 másodpercig villog, majd kikapcsol. A készülék készenléti állapotban van;




2. Bekapcsolás

Megnyomhatja a be-/kikapcsoló gombot.




3. Bemelegedés

Amikor a részecskeérzékelő bemelegedési állapotba lép, a PM2.5 numerikus kijelzőjén „---” látható, 10 másodpercet követően beáll normál állapotába.



4. Üzemeltetés

A tisztító első alkalommal bekapcsol, majd automatikus üzemmódba áll.



ALKALMAZÁS BEÁLLÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE


Töltse le az MSmartHome alkalmazást

Egy alkalmazáspiacon (Google Play Store, Apple App Store) keressen rá az „MSmartHome” kifejezésre és keresse meg az MSmartHome alkalmazást. Töltse le és telepítse telefonjára. Az alkalmazást az alábbi QR-kód beolvasásával is letöltheti.



Csatlakoztassa eszközeit az MSmartHome-hoz

- 1 Kérjük, ellenőrizze, hogy mobiltelefonja csatlakozik-e wifi-hálózatra. Ha nem, lépjen be a Beállítások menübe, kapcsolja be a vezeték nélküli kapcsolatot, válasszon egy wifi-hálózatot és csatlakozzon rá. Továbbá kérjük, legyen bekapcsolva telefonján a Bluetooth funkció is. Ha nincs, lépjen be a Beállítások menübe és kapcsolja be.
- 2 Kérjük, kapcsolja be készülékeit.
- 3 Nyissa meg az MSmartHome alkalmazást okostelefonján.
- 5 Ha nem jelenik meg üzenet, koppintson a „+” gombra az oldalon, és a közelben elérhető eszközök listájából válassza ki eszközét. Ha az eszköze nem szerepel a listán, kérjük, adja hozzá azt manuálisan eszköz kategória és eszközmodell szerint.



Regisztráljon és jelentkezzen be

Nyissa meg az MSmartHome alkalmazást és kezdéshez hozzon létre egy új fiókot (regisztrálhat harmadik fél fiókján keresztül is). Ha már van fiókja, jelentkezzen be azzal.



- 4 Ha megjelenik az „Okos eszközöket találtunk a közelben” üzenet, koppintson a hozzáadásra.



- 6 Csatlakoztassa eszközt a wifi-hálózatra az alkalmazás utasításai szerint. Ha a kapcsolódás sikertelen, kövesse az alkalmazás utasításait a művelet folytatásához.



JEGYZET

- Győződjön meg arról, hogy eszközei be vannak kapcsolva.
- Hálózatra történő csatlakoztatás során tartsa mobiltelefonját elégségesen közel a készülékhez.
- Csatlakoztassa mobiltelefonját az otthoni vezeték nélküli hálózathoz, és győződjön meg arról, hogy ismeri a wifi-jelszót.
- Ellenőrizze, hogy a router támogatja-e a 2,4 GHz-es wifi-sávot, majd kapcsolja be. Ha nem biztos abban, hogy a router támogatja-e a 2,4 GHz-es sávot, forduljon a router gyártójához.
- Az eszköz nem tud csatlakozni olyan wifi-hálózathoz, ami hitelesítést igényel, pl. nyilvános helyen, szállodában, étteremben stb. Kérjük, csatlakozzon hitelesítést nem igénylő wifi-hálózatra.
- Javasoljuk, hogy csak betűket és számokat tartalmazó wifi-nevet használjon. Ha a wifi-hálózat neve különleges karaktereket tartalmaz, módosítsa a routerben.
- Kapcsolja ki mobiltelefonja WLAN+ (Android) vagy WLAN Assistant (iOS) funkcióját, amikor hálózatra csatlakoztatja eszközeit.
- Abban az esetben, ha eszköze korábban csatlakozott wifi-hálózatra, de újra kell csatlakoznia, koppintson a „+” gombra az alkalmazás kezdőlapján és az alkalmazás utasításait követve adja hozzá újra az eszközt az eszköz kategóriája és modellje szerint.

Működési frekvencia	802.11a/n: 5180-5240MHz, 5260-5320MHz, 5500-5700MHz; 5725 ~ 5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412 ~ 2472 MHz;
Maximális adási teljesítmény	802.11a/n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240 MHz <20 dBm; 5260-5320MHz <20dBm; 5500 ~ 5700 MHz <20 dBm; 5725-5825MHz <14dBm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472MHz <20dBm;

HU

MEGJEGYZÉSEK

- Rádiófrekvenciás interfészkövetelmények – európai telepítéssel kapcsolatban.
- Megjegyzés: Ezt a készüléket tesztelték és megállapították, hogy megfelel az EN 300 440 v2.1.1 3. kategóriájú vevőre vonatkozó határértékeknek.
- A határértékeket úgy alakították ki, hogy otthoni telepítés esetén megfelelő védelmet nyújtsanak káros interferencia ellen.
- Ez a készülék érzékeny más olyan készülékekre, amelyek tervezetten generálnak 5725–5875 MHz-es rádiófrekvenciás energiát, ez a távirányító használatának instabilitásához vezethet. Azonban nem garantált, hogy egy adott telepítés során nem lép fel interferencia. Ha gyanítható, hogy ezt a készüléket egy másik rádiós eszközből káros interferencia éri, ezt a zavart okozó eszköz ki- és bekapcsolásával lehet megállapítani; a felhasználó megpróbálhatja kiküszöbölni az interferenciát az alábbi intézkedések közül eggyel vagy többel.
- Kapcsolja ki a zavart okozó eszközt.
- Vigye távolabb a zavart okozó eszközt.
- Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelőtől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

● KÖZLEMÉNY


Minden karbantartás előtt kapcsolja ki, és szüntesse meg a tápellátást.

A Készüléktest Tisztítása

Fő gép


Törölje le a készüléktestet puha törölközővel.

HU



Bemeneti levegőrács

Nyissa ki a bemeneti levegőrácsot, a port szívja ki porszívóval, és törölje le egy ruhával.




Kimeneti levegőrács

Nyissa ki a kimeneti levegőrácsot, a port szívja ki porszívóval, és törölje le egy ruhával.




A Szűrőelemek Tisztítása


1. Ha a folyamatjelző sáv utolsó sávja pirosra vált és a tisztítást jelző lámpa világít, az azt jelzi, hogy az előszűrőt meg kell tisztítani.




2. Húzza ki a hálózati csatlakozót, majd vegye ki az előszűrőt.




3. A port szívja ki porszívóval, vagy törölje le egy ruhával.




4. Ha nagyon szennyezett, áztassa be hígított közönséges konyhai mosogatószerbe, majd tisztítsa meg.




5. Szárítsa meg az előszűrőt.




6. Helyezze be az előszűrőt.



7. Dugja be a hálózati csatlakozót és kapcsolja be a gépet a működéshez.




8. Tartsa lenyomva a pure ion gombot 3 másodpercig, ekkor a tisztítás jelzőfénye kialszik és az előszűrő alaphelyzetbe áll.



HU

Szűrőelemek Cseréje


1. Szűrő modell: FC-50TA
(2 darabot tartalmaz)




2. Ha a folyamatjelző sáv utolsó sávja pirosra vált és a cserét jelző lámpa világít, az azt jelzi, hogy a HEPA szűrőt cserélni kell.




3. Távolítsa el a HEPA szűrőt.



4. Távolítsa el a védőfóliát a szűrőről.



5. Helyezze be a HEPA szűrőt.



HU

6. Tartsa lenyomva a pure ion gombot 3 másodpercig a HEPA szűrő alaphelyzetbe állításához egyéb körülmények között.



Tartsa lenyomva 3 másodpercig

HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék működése hibákhoz és meghibásodásokhoz vezethet. A következő táblázatok hibaüzenet vagy meghibásodás lehetséges okait és megjegyzéseit tartalmazza. Ez javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi táblázatokat, hogy időt és pénzt takarítson meg amibe kerülhet a szervizközpont felhívása.

Hibák	Feldolgozás
A kijelzőn "P3" látható	Szétszerelés-védelmi jelzés. Kérjük, megfelelően szerelje fel a bemeneti és kimeneti levegőrácsot.
A kijelzőn "F6" látható	Hardverhiba. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal
A kijelzőn „Fu” látható	Érzékelőhiba. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal
A kijelzőn "F5" látható	A fűjási sebesség nem szabályozható. Vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.
A légtisztító nem működik	Először is ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó be van-e dugva a konnektorba. A tisztító mozgatása miatt kilazult dugó befolyásolhatja az áramellátást. Ezután ellenőrizze, hogy a tisztító bemeneti és kimeneti levegőrácsa megfelelően van-e felszerelve. Ez a termék szétszerelésvédelmi funkcióval rendelkezik. Ha a bemeneti és kimeneti levegőrácsot nem megfelelően szerelték fel, a termék nem képes működni.
A tisztító kevés levegőt fűj és zajos	Először ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a bemeneti és kimeneti levegőrácsnál; ha igen, távolítsa el az idegen tárgyat. Ezután ellenőrizze az előszűrő szennyezettségét, vagy hogy elérte-e élettartama végét; ha igen, tisztítsa meg az előszűrőt. Végül ellenőrizze a HEPA szűrő telítettségét, vagy hogy elérte-e élettartama végét; ha igen, a HEPA szűrőt cserélni kell.
A kimenő levegő kellemetlen szagú	Első használatkor a terméknek enyhe műanyag szaga van, ez normális. Ha a termék hosszú ideig üzemel erős szagú helyeken (pl. dohányzóhelyiségben, grillezőben stb.), a szűrőelemet gyakran kell cserélni és alaphelyzetbe állítani. Ellenőrizze, hogy a bemeneti/kimeneti levegőrács, illetve az előszűrő porral vagy szennyeződéssel telített-e; ha igen, végezzen karbantartást, tisztítsa meg a bemeneti/kimeneti levegőrácsot és az előszűrőt a portól és szennyeződéstől.
Ha a görgők berakást követően kihúzódnak	Ha a görgők kihúzhatók, kissé döntse meg a berendezést és kis erővel húzza ki őket. Ha nem, forgatva próbálja meg kihúzni a görgőket.

HU

Hibák	Feldolgozás
A légtisztító használata párasítóval együtt	A nedves környezet nagyobb hatással van a szűrőelemre, és az ultrahangos párasító által keltett pára a PM2.5 abnormális érzékelését okozhatja ebben a termékben; így az egyidejű használat lehetőség szerint kerülendő.

VÉDJEGEK, SZERZŐI JOGOK ÉS JOGI NYILATKOZAT

 Midea logó, szövédmegjegyzések, kereskedelmi név, védjegyz és ezek minden változata a Midea Group és/vagy kapcsolt vállalkozásai ("Midea") értékes eszközei, amelyekhez a Midea védjegyz, szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjogok, valamint a Midea védjegyz bármely részének használatából származó goodwill tartozik. A Midea védjegyz kereskedelmi célú használata a Midea előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül védjegyzbitorlásnak vagy tisztességtelen versenyznek minősülhet, ami sérti a vonatkozó törvényeket.

HU

Ezt a kézikönyvet a Midea készítette, és a Midea minden szerzői jogot fenntart. A Midea előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen szervezet vagy magánszemély részben vagy egészben nem használhatja, nem sokszorozíthatja, nem módosíthatja, nem terjesztheti ezt a kézikönyvet, és nem hozhatja létre, illetve nem értékesítheti más termékekkel együtt.

A leírt funkciók és utasítások a jelen kézikönyv nyomtatásának időpontjában naprakészek voltak. A tényleges termék azonban a továbbfejlesztett funkciók és formatervezés miatt eltérhet.

ÁRTALMATLANÍTÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Fontos Környezetvédelmi Utasítások

HU

A WEEE irányelvnek való megfelelés és a hulladéktermék ártalmatlanítása:

Ez a termék megfelel az EU WEEE-irányelvének (2012/19/EU). Ezen a terméken a hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) osztályozási jele.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a terméket nem szabad megsemmisíteni egyéb háztartási hulladékkal az élettartama végén. A használt készüléket vissza kell juttatni a hivatalos gyűjtőhelyre ahol lehetséges az elektromos elektronikus eszközök újrahasznosítása. Ezek megtalálásához gyűjtőrendszerenként forduljon a helyi hatóságokhoz, ill a kiskereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

A használt készülék megfelelő ártalmatlanítása segít megakadályozni a környezetre gyakorolt lehetséges negatív következményeket és az emberi egészségben okozott károsodást.



Az Rohs Irányelvnek Való Megfelelés

A megvásárolt termék megfelel az EU RoHS Irányelvének (2011/65/EU). Nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros és tiltott anyagokat.

A Csomagolásra Vonatkozó Információk

A termék csomagolóanyagai újrahasznosítható anyagokból készülnek és megfelelnek a nemzeti környezetvédelmi - előírásoknak. A csomagolóanyagokat ne dobja el a háztartási vagy egyéb hulladékok közé. Vigye őket a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag-gyűjtő helyekre.



ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az ügyféllel megállapodott szolgáltatások nyújtása céljából vállaljuk, hogy korlátozás nélkül betartjuk az alkalmazandó adatvédelmi törvények valamennyi előírását, összhangban azokkal az elfogadott országokkal, amelyekben az ügyfélnek nyújtott szolgáltatásokat nyújtjuk, valamint adott esetben az EU általános adatvédelmi rendeletével (GDPR).

HU

Az adatfeldolgozás célja általában az Önnel kötött szerződéses kötelezettségeink teljesítése, valamint termékbiztonsági okokból, az Ön jogainak védelme a garanciával és a termék regisztrációjával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban. Bizonyos esetekben, de csak a megfelelő adatvédelem biztosítása esetén, a személyes adatok továbbításra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen kívüli címzetteknek.

További információk kérésre rendelkezésre állnak. Adatvédelmi tisztviselőnkkel az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba **MideaDPO@midea.com**. Ha élni szeretne jogaival, például azzal a jogával, hogy tiltakozhat személyes adatainak közvetlen marketing célú feldolgozása ellen, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen **MideaDPO@midea.com**. További információkért kérjük, kövesse a QR-kódot.

PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy za wybranie Midea! Przed użyciem nowego produktu Midea, prosimy o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji, tak by mieć pewność, że można bezpiecznie korzystać z zalet i funkcji tego urządzenia.

PL

SPIS TREŚCI

PODZIĘKOWANIE	01
INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA	02
DANE TECHNICZNE	05
OPIS PRODUKTU	06
INSTALACJA PRODUKTU	08
INSTRUKCJA OBSŁUGI	10
KONFIGURACJA I DZIAŁANIE APLIKACJI	11
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	13
USUWANIE USTEREK	17
ZNAKI HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE I OSWIADCZENIE PRAWNE	19
UTYLIZACJA I RECYKLING	20
NOTA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	21

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przeznaczenie

Poniższe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa mają na celu zapobieganie nieprzewidzianym zagrożeniom lub uszkodzeń wynikających z niebezpiecznej lub nieprawidłowej obsługi sprzętu. Przed użyciem sprawdź opakowanie i urządzenie, aby upewnić się, że wszystko jest nienaruszone. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Należy pamiętać, że dla własnego bezpieczeństwa modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone. Niewłaściwe użycie może spowodować zagrożenie i utratę gwarancji.

PL

Objaśnienie symboli



Niebezpieczeństwo

Ten symbol oznacza, że skrajnie łatwopalny gaz zagraża życiu i zdrowiu.



Ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym

Ten symbol oznacza, że napięcie zagraża życiu i zdrowiu ludzi.



Ostrzeżenie

Symbol wskazuje na średnie zagrożenie, któremu jeśli się nie zapobiegnie, może to spowodować śmierć lub poważne obrażenia.



Uwaga

Symbol wskazuje na zagrożenie niskiego stopnia, któremu jeśli się nie zapobiegnie, mogą wystąpić niewielkie lub umiarkowane obrażenia.



Uwaga

Symbol wskazuje ważną informację (np. szkody materialne), ale nie oznacza niebezpieczeństwa.



Przestrzeganie instrukcji

Ten symbol oznacza, że serwis i konserwacja urządzenia może być wykonywana wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.

Przed użyciem/installacją urządzenia prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej do późniejszego wykorzystania w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji urządzenia!

UWAGA

- Przeczytaj uważnie zasady bezpiecznej obsługi i instrukcje.

OSTRZEŻENIE

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Gdy urządzenie nie jest używane i przed czyszczeniem, odłącz je od gniazdka.
- Tylko do użytku wewnętrznego i domowego.
- Nie kładź innych przedmiotów na urządzeniu i zabraniaj siadania lub stawiania na nim.
- Proszę używać oryginalnego filtra dostarczonego przez producenta. W przypadku innych filtrów nie można osiągnąć najlepszych rezultatów.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów do wlotów lub wylotów powietrza, aby zapobiec fizycznemu uszkodzeniu lub nieprawidłowemu działaniu produktu.
- Natychmiast odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym, gdy z urządzenia zacznie wydobywać się nienormalny dźwięk, zapach spalenizny lub dym.

- Nie rozpylać łatwopalnych substancji w pobliżu urządzenia; Nie rozpylaj wody bezpośrednio na urządzenie ani nie używaj chemicznych środków czyszczących, takich jak alkohol lub kwas solny itp.; Nie stawiać na urządzeniu pojemników z wodą, lekarstw ani materiałów łatwopalnych.
- Nie blokuj wlotów/wylotów powietrza urządzenia żadnym przedmiotem.
- To urządzenie nie może zastąpić naturalnej wentylacji i innych urządzeń, takich jak odkurzacz, wentylator kuchenny itp.
- To urządzenie nie może zastąpić naturalnej wentylacji i innych urządzeń, takich jak odkurzacz, wentylator kuchenny itp.
- Podczas pracy urządzenie należy ustawić na suchej, płaskiej i stabilnej podłodze, pozostawiając wokół niego co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
- Nie umieszczaj go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Aby zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, urządzenie musi znajdować się w pewnej odległości od telewizora, radia, kuchenki mikrofalowej i innych
- Mgła wytwarzana przez nawilżacz ultradźwiękowy może wpływać na wykrywanie cząstek PM_{2,5} przez to urządzenie i obie powinny zachować pewną odległość.
- Nie demontuj ani nie modyfikuj tego urządzenia bez uprawnień, aby uniknąć wypadków.
- Nie ciągnij za przewód zasilający, aby przesunąć urządzenie.
- Podczas użytkowania antena urządzenia powinna znajdować się w odległości 20 cm od ludzkiego ciała.

DANE TECHNICZNE

Model	KJ500G-TA32
Zasilanie Znamionowe	220-240V~ 50/60Hz
Moc Znamionowa	40W
Cadr (Cząstki Stałe)	500m ³ /h
Ocena Efektywności Energetycznej Oczyszczania Cząstek Stałych	Efektywny poziom
Hałas	35-62dB (A)
Powierzchnia Użytkowa	35-60m ²

PL


- Różne parametry wydajności w tabeli są mierzone w fabryce i służą wyłącznie jako odniesienie.
- W przypadku modyfikacji produktu parametry mogą ulec zmianie i należy przestrzegać parametrów podanych na tabliczce znamionowej.
- Teoretyczna wartość odpowiedniego obszaru jest wywnioskowana na podstawie cząstek (0,07 - 0,12)×CADR; Ze względu na różne środowiska lub poziom zanieczyszczenia w pomieszczeniach i inne różne czynniki, odpowiedni obszar również zostanie zmieniony.
- Zasada oczyszczania: Wentylator oczyszczacza powietrza zasysa powietrze do obudowy w celu przefiltrowania przez wbudowany element filtrujący, który odgrywa główną rolę w filtrowaniu kurzu (np. PM2,5), formaldehydu, zapachów, sterylizacji i tak dalej.

OPIS PRODUKTU

UWAGA

Zdjęcia zawarte w Instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i dotyczą fizycznego produktu w opakowaniu.

Nazwa Części




PL


Wykaz Elementów



Główna maszyna x1




Torba ochronna x1




Instrukcja x1

Panel Sterowania




Panel Wyświetlacza




INSTALACJA PRODUKTU

Kroki Instalacji


1. Zdejmij kratkę wlotu powietrza.
Chwyć i pociągnij za klamrę na zewnątrz, a następnie zdejmij kratkę wlotu powietrza.




2. Wyjmij filtr wstępny.
Naciśnij sprzączkę w kształcie litery U, aby wyciągnąć na zewnątrz i wyjmij filtr wstępny.



3. Wyjmij filtr HEPA.
Przytrzymaj filtr HEPA po obu stronach obiema rękami i wyjmij go.




4. Usuń folię ochronną filtra.




PL


5. Zainstaluj filtr HEPA.




6. Zainstaluj filtr wstępny.
Wyrównaj położenie szczeliny na dole i zapnij górną klamrę w kształcie litery U.



7. Zamontować kratkę wlotu powietrza.
Wyrównaj położenie szczeliny na dole, naciśnij obie strony górnej części kratki wlotu powietrza i zapnij kratkę wlotu powietrza.



8. Zainstaluj filtr po drugiej stronie.
Powtórz kroki wymienione na rysunku 1-7, aby zakończyć instalację filtra po drugiej stronie i podłącz zasilanie, aby obsługiwać maszynę.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Testowe Uruchomienie


UWAGA

- Ta maszyna jest wyposażona w funkcję ochrony przed demontażem. Maszyna może działać normalnie tylko po prawidłowym zainstalowaniu kratki wlotu powietrza i kratki wylotu powietrza.
- W przypadku ciągłego zasilania, po każdym włączeniu zasilania przechodzi w tryb pracy przed stanem czuwania.
- Maszyna jest ponownie podłączana do zasilania po nieoczekiwanym zaniku zasilania (po wyłączeniu zasilania lub odłączeniu przewodu zasilającego podczas normalnej pracy), a następnie powraca do stanu pracy przed zanikiem zasilania.

PL


1. Przygotowania

Włącz po raz pierwszy, panel wyświetlacza miga przez 1 s, a następnie ekran jest wyłączony. Cała maszyna jest w stanie gotowości;




2. Przełącznik

Można nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.




3. Rozgrzewanie

Gdy czujnik cząstek stałych wejdzie w stan rozgrzewania, wyświetlacz numeryczny PM2.5 pokazuje „---”, a po 10 sekundach wyświetlanie jest normalne.



4. Działanie

Oczyszczacz jest włączany po raz pierwszy, a następnie przechodzi w tryb automatyczny.



KONFIGURACJA I DZIAŁANIE APLIKACJI

PL

Pobierz aplikację MSmartHome

Na rynku aplikacji (Google Play Store, Apple App Store) wyszukaj „MSmartHome” wyszukaj MSAplikacja martHome. Pobierz i zainstaluj go na swoim telefonie. Możesz również pobrać aplikację, skanując poniższy kod QR.




Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Podłącz swoje urządzenia do MSmartHome

- 1 Upewnij się, że Twój telefon komórkowy jest podłączony do Sieć bezprzewodowa. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz połączenie bezprzewodowe, wybierz i połącz się z Sieć bezprzewodowa. Proszę również włączyć Bluetooth w telefonie. Jeśli nie, przejdź do Ustawień i włącz go.
- 2 Proszę włączyć swoje urządzenia.
- 3 Otwórz aplikację MSmartHome na swoim telefonie.
- 5 Jeśli nie pojawi się żaden komunikat, wybierz „+” na stronie i wybierz swoje urządzenie z listy dostępnych urządzeń w pobliżu. Jeśli Twojego urządzenia nie ma na liście, dodaj je ręcznie według kategorii i modelu urządzenia.



Zarejestruj się i zaloguj

Otwórz aplikację MSmartHome i utwórz nowe konto, aby rozpocząć (możesz również zarejestrować się za pośrednictwem konta innej firmy). Jeśli masz już konto, użyj go, aby się zalogować.



- 4 Jeśli pojawi się komunikat „W pobliżu wykryto inteligentne urządzenia”, kliknij, aby dodać.



- 6 Podłącz urządzenie do Sieć bezprzewodową zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Jeśli połączenie nie powiedzie się, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez aplikację, aby kontynuować operację.



NOTATKA

- Upewnij się, że urządzenia są włączone.
- Podczas łączenia sieci z urządzeniem trzymaj telefon komórkowy wystarczająco blisko urządzenia.
- Podłącz swój telefon komórkowy do sieci bezprzewodowej w domu i upewnij się, że znasz hasło do Sieć bezprzewodowa.
- Sprawdź, czy router obsługuje pasmo Sieć bezprzewodowa 2,4 GHz i włącz je. Jeśli nie masz pewności, czy router obsługuje pasmo 2,4 GHz, skontaktuj się z producentem routera.
- Urządzenie nie może połączyć się z siecią Sieć bezprzewodowa wymagającą uwierzytelnienia i zwykle pojawia się w miejscach publicznych, takich jak hotele, restauracje itp. Połącz się z siecią Sieć bezprzewodowa, która nie wymaga uwierzytelnienia.
- Zaleca się używanie nazwy Sieć bezprzewodowa zawierającej tylko litery i cyfry. Jeśli nazwa Twojej sieci Sieć bezprzewodowa zawiera znaki specjalne, zmodyfikuj ją w routerze.
- Wyłącz funkcję WLAN+ (Android) lub WLAN Assistant (iOS) w telefonie komórkowym podczas podłączania urządzeń do sieci.
- Jeśli Twoje urządzenie łączyło się wcześniej z Sieć bezprzewodowa, ale musi się połączyć ponownie, kliknij „+” na stronie głównej aplikacji i ponownie dodaj urządzenie według kategorii i modelu urządzenia, zgodnie z instrukcjami w aplikacji.

Częstotliwość robocza	802.11a /n: 5180-5240 MHz, 5260-5320 MHz, 5500-5700 MHz; 5725-5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maksymalna moc nadawania	802.11a/n-HT20/ac-VHT20: 5180 ~ 5240 MHz <20 dBm; 5260 ~ 5320 MHz <20 dBm; 5500 ~ 5700 MHz <20 dBm; 5725 ~ 5825 MHz <14 dBm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412 ~ 2472 MHz <20 dBm;

PL

NOTATKI

- Wymagania interfejsu częstotliwości radiowej — związane z instalacją europejską.
- Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla odbiornika EN 300 440 v2.1.1 kategorii 3.
- Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach mieszkalnych.
- To urządzenie jest wrażliwe na inne urządzenia, które mogą celowo wytwarzać energię o częstotliwości radiowej w zakresie 5725-5875 MHz.
- Powodować niestabilność używania na nim pilota. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnym przypadku.
- Instalacja. Jeśli to urządzenie ucierpiało na skutek szkodliwych zakłóceń z innego urządzenia radiowego, można to sprawdzić, obracając.
- Włączania i wyłączania odpowiednich urządzeń, zachęca się użytkownika do usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku poniższych środków.
- Wyłączyć sprzęt zakłócający.
- Zwiększyć odstęp między urządzeniami zakłócającymi.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

OGŁOSZENIE


Pamiętaj, aby wyłączyć go przed jakąkolwiek konserwacją i odciąć zasilanie.

Czyszczenie Korpusu Maszyny

Główna maszyna


Wytrzyj korpus urządzenia miękkim ręcznikiem.

PL



Kratka wlotu powietrza

Otworzyć kratkę wlotu powietrza, odkurzyć odkurzaczem i wytrzeć ściereczką.




Kratka wylotu powietrza

Otwórz kratkę wylotu powietrza, usuń kurz odkurzaczem i wytrzyj szmatką.




Czyszczenie Elementów Filtra

1. Kiedy ostatni pasek postępu pasek zmieni kolor na czerwony i zaświeci się kontrolka czyszczenia, oznacza to konieczność wyczyszczenia filtra wstępnego.




2. Odłącz wtyczkę zasilania i wyjąć filtr wstępny.



PL


3. Odkurzyć pył za pomocą odkurzacza czyścić lub wytrzeć ściereczką.




4. Jeśli jest dużo brudu, detergent służy do namoczenia go, a następnie wyczyszczenia.




5. Wysuszyć filtr wstępny.



6. Zainstaluj filtr wstępny.




7. Podłącz zasilanie i włącz maszynę do obsługi.




PL

8. Długie naciśnięcie przycisku czystego jonu przez 3 sekund, następnie lampka wskaźnika czyszczenia gaśnie, a filtr wstępny zostaje zresetowany.



Wymiana Elementów Filtra


1. Model filtra: FC-50TA (zawiera 2 sztuki)




2. Kiedy ostatni pasek postępu pasek zmieni kolor na czerwony i zaświeci się kontrolka wymiany, oznacza to konieczność wymiany filtra HEPA.




3. Wyjmij filtr HEPA.



4. Usuń folię ochronną z filtra.



5. Zainstaluj filtr HEPA.



6. Przytrzymaj przycisk czystych jonów przez 3 sekund, aby zresetować filtr HEPA w innych warunkach.



Długie naciśnięcie przez 3 sekundy

PL

USUWANIE USTEREK

Eksplatacja urządzenia może prowadzić do błędów i nieprawidłowego działania. Poniższe tabele zawierają możliwe przyczyny i uwagi dotyczące rozwiązania komunikatu o błędzie lub usterki. To jest Zalecamy uważne przeczytanie poniższych tabel w celu zaoszczędzenia czasu i pieniędzy które mogą kosztować połączenie z centrum serwisowym.

Usterki	Przetwarzanie
Ekran wyświetlacza pokazuje „P3”	Wskazówki dotyczące ochrony przed demontażem; Należy prawidłowo zainstalować kratkę wlotu powietrza i kratkę wylotu powietrza.
Ekran wyświetlacza pokazuje „F6”	Błąd sprzętu; Prosimy o kontakt z biurem obsługi posprzedażowej.
Ekran wyświetlacza pokazuje „Fu”	Błąd czujnika; Prosimy o kontakt z biurem obsługi posprzedażowej.
Ekran wyświetlacza pokazuje „F5”	Prędkość wentylatora jest poza kontrolą; Prosimy o kontakt z biurem obsługi posprzedażowej.
Oczyszczacz tak nie działa	Najpierw sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego; luźna wtyczka spowodowana ruchem oczyszczacza może mieć wpływ na zasilanie; Po drugie, sprawdź, czy kratka wlotu powietrza i kratka wylotu powietrza oczyszczacza są prawidłowo zainstalowane. Ten produkt jest wyposażony w funkcję ochrony przed demontażem. Jeśli kratka wlotu powietrza i kratka wylotu powietrza nie są prawidłowo zainstalowane, produkt nie może działać.
Oczyszczacz ma niewielką ilość powietrza i jest głośny	Najpierw sprawdź, czy ciała obce nie blokują kratki wlotu powietrza i kratki wylotu powietrza; jeśli występują, usuń te ciała obce; Następnie sprawdź, czy filtr wstępny nie zabrudzi się lub nie dobiegnie końca jego żywotność; jeśli występuje, wyczyść filtr wstępny; Na koniec sprawdź, czy filtr HEPA nie jest zakurzony lub czy jego żywotność dobiega końca; jeśli występuje, wymagana jest wymiana filtra HEPA.
Wylot powietrza wydziela zapach	Gdy produkt jest używany po raz pierwszy, pachnie lekko plastikiem, co jest normalne; Jeśli ten produkt działa w miejscach (takich jak palarnia, rożen itp.) o silnym zapachu przez długi czas, element filtrujący musi być często wymieniany i resetowany; Sprawdź, czy kratka wlotu/wylotu powietrza i filtr wstępny nie są zabrudzone; jeśli występuje, konserwuj maszynę i wyczyść kurz i brud z kratki wlotu/wylotu powietrza i filtra wstępnego.
Czy koła są wyciągane po włożeniu	Jeśli koła można wyciągnąć, przechyl maszynę pod niewielkim kątem i wyciągnij je z niewielkim wysiłkiem. Jeśli nie, spróbuj wyciągnąć koła, obracając je.

Usterki	Przetwarzanie
Czy oczyszczacz może być używany z nawilżaczem	• Wilgotne środowisko ma większy wpływ na element filtrujący, a mgła wytwarzana przez nawilżacz ultradźwiękowy może powodować nieprawidłowości w wykrywaniu cząstek PM2,5 przez ten produkt, tak aby w jak największym stopniu uniknąć jednoczesnego działania.

PL

ZNAKI HANDLOWE, PRAWA AUTORSKIE I OŚWIADCZENIE PRAWNE

Midea logo, słowne znaki towarowe, nazwa handlowa, grafika i ich wszystkie wersje stanowią wartościowe aktywa Midea Group i/lub podmiotów powiązanych ("Midea"), dla których Midea jest właścicielem znaków handlowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, oraz wszelkiej wartości wynikającej z użycia jakiegokolwiek części znaku handlowego Midea. Użycie znaku handlowego Midea dla celów handlowych bez wcześniejszego uzyskania zgody na piśmie od Midea może być poczytane za naruszenie znaku handlowego lub nieuczciwą konkurencję ze złamaniem stosownych praw.

Niniejszą instrukcję opracował Midea i Midea zastrzega sobie wszelkie związane z tym prawa autorskie. Żadna osoba prawna ani fizyczna nie może wykorzystywać, kopiować, modyfikować, rozpowszechniać tej instrukcji w całości ani w części, ani łączyć jej lub sprzedawać z innymi produktami bez wcześniejszego uzyskania zgody na piśmie od Midea.

Wszelkie opisane funkcje i polecenia były aktualne na czas druku niniejszej instrukcji. Jednakże, dane faktyczne mogą być inne ze względu na zastosowane ulepszenia w działaniu i konstrukcji urządzenia.

UTYLIZACJA I RECYKLING

Ważne Zalecenia Odn. Środowiska

Zgodność z dyrektywą dot. utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE): Urządzenie spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej dot. ZSEE, 2012/19/EC. Produkt posiada symbol selektywnej utylizacji odpadów - jako zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE).

Ten symbol oznacza, że produktu po zakończeniu okresu eksploatacji nie wolno utylizować wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyte urządzenie należy oddać do oficjalnego punktu zbiórki w celu przekazania do recyklingu. W celu znalezienia takich punktów zbiórki prosimy zwrócić się do lokalnego urzędu lub sprzedawcy produktu. Każdy gospodarstwo domowe odgrywa ważną rolę w odzyskiwaniu i recyklingu starych urządzeń. Właściwa utylizacja zużytego urządzenia pozwala zapobiec potencjalnych, negatywnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.



PL

Zgodność Z Dyrektywą Rohs

Nabyty przez Państwa produkt spełnia wymagania Dyrektywy UE (2011/65/EC). Nie zawiera szkodliwych ani zakazanych materiałów wymienionych w tej dyrektywie.

Informacja Odn. Opakowania

Materiały opakowaniowe produktu są wytwarzane z materiałów z recyklingu zgodnie z naszymi przepisami krajowymi. Nie utylizować materiałów opakowaniowych wraz z odpadami domowymi lub innymi odpadami. Należy je oddać do punktu zbiórki materiałów opakowaniowych wskazanych przez lokalny urząd.



NOTA WS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia usług uzgodnionych z klientem, zgadzamy się na spełnianie bez zastrzeżeń wszelkich mających zastosowanie przepisów dot. ochrony danych, przyjętych w krajach, w których będziemy zaopatrywać klienta, a także, o ile dotyczy, europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

PL

Generalnie, przetwarzanie danych osobowych przez nas służy spełnianiu obowiązków wynikających z umowy z Państwem oraz ma znaczenie dla bezpieczeństwa produktu, ma chronić Państwa prawa w związku z gwarancją i z pytaniami zadawanymi przy rejestracji produktu. W niektórych przypadkach i tylko przy zapewnionej stosownej ochronie, dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom znajdującym się poza Europejską Strefą Ekonomiczną.

Więcej informacji dostarczymy na prośbę. Z naszym Inspektorem Danych Osobowych można się skontaktować przez **MideaDPO@midea.com**. By skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, prosimy o kontakt z nami przez **MideaDPO@midea.com**. Więcej informacji po zeskanowaniu kodu QR.

DĚKOVNÝ DOPIS

Děkujeme, že jste si vybrali společnost Midea! Před zahájením používání nového výrobku Midea si důkladně přečtěte tento návod, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně ovládat vlastnosti a funkce, které váš nový spotřebič nabízí.

OBSAH

DĚKOVNÝ DOPIS	01
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	02
SPECIFIKACE	05
PŘEHLED PRODUKTŮ	06
INSTALACE PRODUKTU	08
NÁVOD K OBSLUZE	10
NASTAVENÍ A PROVOZ APLIKACE	11
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	13
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	17
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ	19
LIKVIDACE A RECYKLACE	20
OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	21

CZ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Určené Použití

Následující bezpečnostní pokyny mají zabránit nepředvídaným rizikům nebo škodám způsobeným nebezpečným nebo nesprávným provozem spotřebiče. Při příjezdu zkontrolujte obal a spotřebič, zda je vše neporušené, abyste zabezpečili bezpečný provoz. Pokud zjistíte jakékoli poškození, obraťte se na prodejce. Upozorňujeme, že úpravy nebo změny na spotřebiči nejsou z důvodu vaší bezpečnosti povoleny. Neúmyslné používání může způsobit nebezpečí a ztrátu nároků na záruku.

CZ Vysvětlení symbolů



Nebezpečí

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku extrémně hořlavého plynu.



Upozornění na elektrické napětí

Tento symbol označuje nebezpečí ohrožení života a zdraví osob v důsledku elektrického napětí.



Varování

Signální slovo označuje nebezpečí se střední úrovní rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se mu nevyhnete.



Upozornění

Signální slovo označuje nebezpečí s nízkým stupněm rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu nevyhnete.



Pozor

Signální slovo označuje důležitou informaci (např. škodu na majetku), ale ne nebezpečí.



Dodržujte pokyny

Tento symbol označuje, že servisní technik musí tento spotřebič obsluhovat a udržovat pouze v souladu s návodem k obsluze.

Před použitím/uvedením přístroje do provozu si pečlivě a pozorně přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej v bezprostřední blízkosti místa instalace nebo přístroje pro pozdější použití!

POZORNOST

- Pečlivě si přečtěte pravidla a pokyny pro bezpečný provoz.

VAROVÁNÍ

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, neponořujte zařízení, kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Tento spotřebič není určen k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečnost nebo jim nebyla poskytnuta instrukce ohledně používání spotřebiče. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Pokud spotřebič nepoužíváte a před čištěním, odpojte jej ze zásuvky.
- Pouze pro vnitřní a domácí použití.
- Na zařízení nepokládejte jiné předměty a nedovolte nikomu, aby na něm seděl nebo stál.
- Použijte prosím originální filtr dodaný výrobcem. S jinými filtry nelze dosáhnout nejlepších výsledků.
- Nevkládejte prsty nebo předměty do vstupů nebo výstupů vzduchu, abyste předešli fyzickému poškození nebo nesprávné funkci produktu.
- Pokud ze zařízení vychází neobvyklý zvuk, zápach spáleniny nebo kouř, okamžitě odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.

CZ

- V blízkosti zařízení nestříkejte hořlavé látky; Nestříkejte vodu přímo na zařízení a nepoužívejte chemické čisticí prostředky, jako je alkohol nebo kyselina chlorovodíková atd.; Na zařízení nepokládejte nádoby s vodou, léky nebo hořlavé materiály.
- Neblokujte vstupy/výstupy vzduchu zařízení žádným předmětem.
- Toto zařízení nemůže nahradit přirozené větrání a další zařízení, jako je vysavač, kuchyňský ventilátor atd.
- Toto zařízení nemůže nahradit přirozené větrání a další zařízení, jako je vysavač, kuchyňský ventilátor atd.
- Zařízení by mělo být během provozu umístěno na suché, rovné a stabilní podlaze a ponechat kolem něj alespoň 30 cm volného prostoru.
- Neumísťujte jej na místo vystavené přímému slunečnímu záření.
- Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení, musí být zařízení umístěno mimo dosah televizorů, rádií, mikrovlnných trub a dalších
- Mlha produkovaná ultrazvukovým zvlhčovačem může ovlivnit detekci částic PM2,5 tímto zařízením a obě by měly udržovat určitou vzdálenost.
- Nerozebírejte ani neupravujte toto zařízení bez povolení, abyste předešli nehodám.
- Při přemísťování zařízení netahejte za napájecí kabel.
- Při používání by měla být anténa zařízení ve vzdálenosti do 20 cm od lidského těla.

SPECIFIKACE

Modelka	KJ500G-TA32
Jmenovitý Výkon	220-240V~ 50/60Hz
Jmenovitý Výkon	40W
Cadr (Pevné Částice)	500m ³ /h
Hodnocení Energetické Účinnosti Úpravy Pevných Částic	efektivní úroveň
Hluk	35-62dB (A)
Užitná Plocha	35-60m ²

CZ

- Různé výkonnostní parametry v tabulce jsou měřeny ve výrobě a jsou pouze orientační.
- V případě úpravy výrobku se mohou parametry změnit a musí být respektovány parametry na typovém štítku.
- Teoretická hodnota odpovídající plochy je odvozena z částic (0,07 - 0,12)×CADR; V důsledku různých prostředí nebo úrovní znečištění vnitřních prostor a dalších různých faktorů se změni také odpovídající oblast.
- Princip čištění: Ventilátor čističky vzduchu nasává vzduch do krytu, aby byl filtrován přes vestavěný filtrační prvek, který hraje hlavní roli při filtrování prachu (jako je PM2,5), formaldehydu, zápachu, sterilizace atd.


PŘEHLED PRODUKTŮ

POZORNOST

Fotografie obsažené v návodu jsou pouze orientační a vztahují se k fyzickému produktu v balení.

Název Dílu


CZ




Seznam Prvků



Hlavní stroj x1




Ochranná taška x1




Manuál x1

Kontrolní Panel



CZ

Zobrazovací Panel




INSTALACE PRODUKTU

Kroky Inštalácie


1. Odstráňte mriežku prívodu vzduchu.

Uchopte a vytiahnite pracku smerom von, potom vyberte mriežku nasávania vzduchu.




2. Vyjměte pĚ™edfiltr.

Stisknutím pĚ™ezky ve tvaru U vytáhněte pĚ™edfiltr a vyjměte jej.




3. Vyjměte HEPA filtr.


Uchopte HEPA filtr na obou stranách oběma rukama a vyjměte jej.




4. Odstráňte ochrannú fóliu filtru.



5. Nainstalujte HEPA filtr.




6. Nainstalujte předfiltr.
Zarovnat polohu rozpárku dole a
zapněte horní U-přezku.




CZ

7. Namontujte mřížku sání vzduchu.
Vyrovnajte štěrbinu ve spodní části,
zatlačte na obě strany horní části
mřížky sání vzduchu a mřížku sání
vzduchu upevněte.



8. Nainstalujte filtr na druhou stranu.
Opakováním kroků uvedených na
obrázku 1-7 dokončete instalaci
filtru na druhé straně a připojte
napájení, abyste mohli stroj ovládat.



NÁVOD K OBSLUZE


Zkušební Provoz

POZORNOST

- Tento stroj je vybaven funkcí ochrany proti demontáži. Stroj může normálně fungovat pouze po správné instalaci mřížky přívodu vzduchu a mřížky výstupu vzduchu.
- V případě nepřetržitého napájení přechází do provozního režimu před pohotovostním režimem při každém zapnutí napájení.
- Stroj se po neočekávaném výpadku napájení (při vypnutí napájení nebo odpojení napájecího kabelu během normálního provozu) znovu připojí ke zdroji napájení a poté se vrátí do provozního stavu před výpadkem napájení.


CZ 1. Příprava

Při prvním zapnutí, panel displeje 1 s bliká, poté se obrazovka vypne. Celý stroj je připraven;




2. Přepínač

Můžete stisknout tlačítko zapnutí/vypnutí.




3. Zahrávání

Když senzor částic přejde do zahřívacího stavu, na číselném displeji PM2,5 se zobrazí „---“ a po 10 sekundách je displej normální.



4. Provozní

Čistička se poprvé zapne a poté přejde do automatického režimu.



NASTAVENÍ A PROVOZ APLIKACE

Stáhněte si aplikaci MSmartHome

Na trhu aplikací (Google Play Store, Apple App Store) vyhledejte „MSmartHome“ najít MSaplikace marhHome. Stáhněte a nainstalujte jej do telefonu. Aplikaci si také můžete stáhnout naskenováním QR kódu níže.



Zaregistrujte se a přihlaste se

Otevřete aplikaci MSmartHome a vytvořte nový účet, abyste mohli začít (můžete se také zaregistrovat pomocí účtu třetí strany). Pokud již máte účet, použijte jej k přihlášení.



Připojte svá zařízení k MSmartHome

- 1 Ujistěte se, že je váš mobilní telefon připojen k Bezdrátová síť. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte bezdrátové připojení, vyberte a připojte se k Bezdrátová síť. Zapněte také Bluetooth na svém telefonu. Pokud ne, přejděte do Nastavení a zapněte jej.
- 2 Zapněte prosím svá zařízení.
- 3 Otevřete v telefonu aplikaci MSmartHome.
- 5 Pokud se nezobrazí žádná zpráva, vyberte na stránce „+“ a vyberte své zařízení ze seznamu dostupných zařízení ve vašem okolí. Pokud vaše zařízení není v seznamu, přidejte jej ručně podle kategorie a modelu zařízení.



- 4 Pokud se zobrazí „Nabližko zjištěno chytrá zařízení“, kliknutím přidejte.



- 6 Připojte své zařízení k Bezdrátová síť podle pokynů v aplikaci. Pokud se připojení nezdaří, postupujte podle pokynů aplikace, pokračovat v operaci.



POZNÁMKA

- Ujistěte se, že jsou vaše zařízení zapnutá.
- Při připojování k síti k zařízení mějte svůj mobilní telefon dostatečně blízko k zařízení. Připojte svůj mobilní telefon k domácí.
- Bezdrátové síti a ujistěte se, že znáte heslo Bezdrátová síť. Zkontrolujte, zda váš router podporuje pásmo 2,4 GHz Bezdrátová síť a zapněte jej.
- Pokud si nejste jisti, zda váš směrovač podporuje pásmo 2,4 GHz, obraťte se na výrobce směrovače.
- Zařízení se nemůže připojit k síti Bezdrátová síť, která vyžaduje ověření, a obvykle se objevuje na veřejných místech, jako jsou hotely, restaurace atd. Připojte se k síti Bezdrátová síť, která ověření nevyžaduje.
- Doporučuje se použít název Bezdrátová síť obsahující pouze písmena a číslice. Pokud název vaší sítě Bezdrátová síť obsahuje speciální znaky, upravte jej ve směrovači.
- Při připojování zařízení k síti deaktivujte na svém mobilním telefonu WLAN+ (Android) nebo WLAN Assistant (iOS).
- Pokud se vaše zařízení již dříve připojilo k Bezdrátová síť, ale potřebuje se znovu připojit, klikněte na „+“ na hlavní stránce aplikace a znovu přidejte zařízení podle kategorie a modelu zařízení podle pokynů v aplikaci.

pracovní frekvence	802.11a/n: 5180-5240MHz, 5260-5320MHz, 5500-5700MHz; 5725-5825MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximální vysílací výkon	802.11a/n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240MHz <20dBm; 5260-5320MHz <20dBm; 5500-5700MHz <20dBm; 5725-5825MHz <14dBm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472MHz <20dBm;

POZNÁMKY

CZ

- Požadavky na radiofrekvenční rozhraní – související s evropskou instalací.
- Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že vyhovuje limitům pro přijímače kategorie 3 EN 300 440 v2.1.1.
- Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením při domácí instalaci.
- Toto zařízení je citlivé na jiná zařízení, která mohou záměrně generovat vysokofrekvenční energii v rozsahu 5725-5875 MHz.
- Způsobit nestabilitu při používání dálkového ovládání na něm. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétním případě nedojde.
- Instalace. Pokud toto zařízení trpělo škodlivým rušením z jiného rádiového zařízení, lze to zkontrolovat otočením.
- Zařízení se uživateli doporučuje, aby se pokusil napravit rušení jedním nebo více z následujících opatření.
- Vypněte rušící zařízení.
- Zvětšete vzdálenost mezi rušivými zařízeními.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového/televizního technika.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


● OZNÁMENÍ

Před jakoukoli údržbou jej vypněte a vypněte napájení.

Čištění Těla Stroje

Hlavní stroj


Tělo zařízení otřete měkkým ručníkem.



CZ

Mřížka přívodu vzduchu

Otevřete mřížku sání vzduchu, vysajte a otřete hadříkem.




Mřížka výstupu vzduchu

Otevřete mřížku výstupu vzduchu, odstraňte prach vysavačem a otřete hadříkem.




Čištění Filtračních Prvků


1. Když poslední ukazatel průběhu pruh zčervená a rozsvítí se kontrolka čištění, to znamená, že je potřeba vyčistit předfiltr.




2. Vytáhněte síťovou zástrčku a vyjměte předfiltr.




3. Vysajte prach vysavačem očistěte nebo otřete hadříkem.




4. Pokud je hodně nečistot, saponát se používá k namáčení a následnému čištění.




5. Vysušte předfiltr.




6. Nainstalujte předfiltr.



7. Zapojte napájení a zapněte stroj, aby mohl pracovat.




8. Dlouze stiskněte tlačítko čistého iontu na 3sekund, pak kontrolka čištění zhasne a předfiltr se resetuje.



CZ

Výměna Filtračních Prvků


1. Model filtru: FC-50TA
(obsahuje 2 kusy)




2. Když poslední ukazatel průběhu pruh zčervená a rozsvítí se indikátor výměny, to znamená, že je nutné vyměnit HEPA filtr.




3. Vyjměte HEPA filtr.



4. Odstraňte ochrannou fólii z filtru.



5. Nainstalujte HEPA filtr.



CZ

6. Podržte tlačítko čistého iontu 3sekund,
abyste resetovali HEPA filtr za jiných
podmínek.



Dlouze stiskněte po dobu 3 sekund

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Provoz vašeho spotřebiče může vést k chybám a poruchám. Následující tabulky obsahovat možné příčiny a poznámky pro řešení chybového hlášení nebo poruchy. to je doporučujeme si pozorně přečíst níže uvedené tabulky, abyste ušetřili svůj čas a peníze což může stát za volání do servisního střediska.

Poruchy	zpracovává se
zobrazit obrazovku zobrazuje "P3"	• Tipy na ochranu při demontáži; Správně nainstalujte mřížku přívodu vzduchu a mřížku výstupu vzduchu.
zobrazit obrazovku ukazuje "F6"	• Hardwarová chyba; Kontaktujte prosím kancelář poprodejního servisu.
zobrazit obrazovku ukazuje "Fu"	• Chyba snímače; Kontaktujte prosím kancelář poprodejního servisu.
zobrazit obrazovku ukazuje "F5"	• Otáčky ventilátoru jsou mimo kontrolu; Kontaktujte prosím náš poprodejní servis.
Čistička ano nefunguje	• Nejprve zkontrolujte, zda je napájecí kabel zapojen do elektrické zásuvky; uvolněná zástrčka způsobená pohybem čističky může ovlivnit napájení; Zadruhé zkontrolujte, zda jsou správně nainstalované mřížky přívodu vzduchu a mřížky výstupu vzduchu čističky. Tento výrobek je vybaven funkcí ochrany proti demontáži. Pokud mřížka pro přívod vzduchu a mřížka pro výstup vzduchu nejsou správně nainstalovány, výrobek nemůže fungovat.
Čistička má malé množství vzduchu a je hlučná	• Nejprve zkontrolujte, zda cizí předměty neblokuji mřížku vstupu vzduchu a mřížku výstupu vzduchu; pokud jsou přítomny, odstraňte tyto cizí předměty; Poté zkontrolujte, zda není předfiltr znečištěný nebo zda nedosáhl konce své životnosti; je-li přítomen, vyčistěte předfiltr; Nakonec zkontrolujte, zda není HEPA filtr zaprášený nebo zda se blíží konec jeho životnosti; pokud je přítomen, je nutná výměna HEPA filtru.
Výstup vzduchu vydává zápach	• Při prvním použití má produkt mírný plastový zápach, což je normální; Pokud tento výrobek funguje na místech (jako je kuřárna, gril atd.) se silným zápachem po dlouhou dobu, je nutné filtrační vložku často vyměňovat a resetovat; Zkontrolujte, zda mřížka vstupu/výstupu vzduchu a předfiltr nejsou znečištěné; pokud existuje, proveďte údržbu stroje a očistěte prach a nečistoty z mřížky vstupu/výstupu vzduchu a předfiltru.
Udělejte kola jsou vytaženyplo vložení	• Pokud lze kola vytáhnout, nakloňte stroj pod mírným úhlem a vytáhněte je s malou námahou. Pokud ne, pokuste se dostat kola ven otočením.

CZ

Poruchy	zpracovává se
Je čistička lze použít se zvlhčovačem	• Vlhké prostředí má větší vliv na filtrační prvek a mlha generovaná ultrazvukovým zvlhčovačem může způsobit abnormality v detekci částic PM2,5 tímto produktem, aby se co nejvíce vyhnulo současnému provozu.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

 Midea logo, slovní značky, obchodní název, obchodní styl a všechny jejich verze jsou cenným majetkem společnosti Midea Group a/nebo jejích přidružených společností ("Midea"), ke kterým společnost Midea vlastní ochranné známky, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, jakož i veškerý goodwill vyplývající z používání jakékoli části ochranné známky Midea. Používání ochranné známky Midea ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea může představovat porušení ochranné známky nebo nekalou soutěž v rozporu s příslušnými zákony.

CZ

Tuto příručku vytvořila společnost Midea a vyhrazuje si všechna autorská práva. Žádný subjekt ani jednotlivec nesmí používat, kopírovat, upravovat, distribuovat tento návod jako celek nebo jeho část, ani jej spojovat nebo prodávat s jinými produkty bez předchozího písemného souhlasu společnosti Midea.

Všechny popsané funkce a pokyny byly aktuální v době tisku této příručky. Skutečný výrobek se však může lišit v důsledku vylepšených funkcí a designu.

LIKVIDACE A RECYKLACE

Důležité Pokyny Pro Životní Prostředí

Soulad se směrnicí o OEEZ a likvidace odpadu:

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpad z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ).

Tento symbol označuje, že tento výrobek se po skončení životnosti nesmí likvidovat spolu s jiným odpadem z domácnosti. Použité zařízení musí být předáno na oficiálním sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Chcete-li vědět více o tomto systému sběru, obraťte se na místní úřady nebo prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Každá domácnost hraje důležitou roli při zhodnocování a recyklaci starých spotřebičů. Vhodná likvidace použitého spotřebiče pomáhá předcházet možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví.



CZ

Soulad Se Směrnicí Rohs

Výrobek, který jste si zakoupili, je v souladu se směrnicí EU o RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

Informace O Balení

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Obalové materiály nevyhazujte spolu s domácím nebo jiným odpadem. Odneste je na místa sběru obalových materiálů určená místními úřady.



OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Na poskytování služeb dohodnutých se zákazníkem, souhlasíme s tím, že budeme bez omezení dodržovat všechna ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů v souladu s dohodnutými zeměmi, ve kterých budou služby zákazníkovi poskytovány, jakož i případně obecné nařízení EU o ochraně údajů (GDPR).

Obecně údaje zpracováváme, abychom splnili naše smluvní závazky vůči vám a z důvodů bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v souvislosti s otázkami týkajícími se záruky a registrace výrobku. V některých případech, ale pouze pokud je zajištěna přiměřená ochrana údajů, mohou být osobní údaje přenášeny příjemcům nacházejícím se mimo Evropský hospodářský prostor.

CZ

Další informace vám poskytneme na požádání. Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Chcete-li uplatnit svá práva, například právo namítat proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, kontaktujte nás prostřednictvím **MideaDPO@midea.com**. Další informace získáte kliknutím na QR kód.

POĎAKOVANIE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Midea! Pred použitím nového spotrebiča Midea si po-zorne prečítajte tento návod na používanie, aby ste produkt a jeho funkcie vedeli bezpečne používať.

OBSAH

POĎAKOVANIE	01
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	02
TECHNICKÉ ÚDAJE	05
STAVBAPRODUKT	06
INŠTALÁCIA PRODUKTU	08
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA	10
NASTAVENIE A PREVÁDZKA APLIKÁCIE	11
ČISTENIE A ÚDRŽBA	13
RIEŠENIE PROBLÉMOV	17
OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE	19
ZNEHODNOCOVANIE A OPÄTOVNÉ POUŽITIE	20
OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV	21

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Používanie

Nasledujúce bezpečnostné pokyny sú určené na zabránenie nepredvídateľným rizikám alebo škodám vyplývajúcim z nebezpečnej alebo nesprávnej prevádzky zariadenia. Pred použitím skontrolujte obal a zariadenie, aby ste sa uistili, že je všetko neporušené pre bezpečnú prevádzku. Ak spozorujete akékoľvek poškodenie, kontaktujte svojho predajcu. Majte na pamäti, že pre vašu bezpečnosť nie sú povolené úpravy alebo zmeny na zariadení. Nesprávne používanie môže spôsobiť nebezpečenstvo a stratu záruky.

Vysvetlenie symbolov



Nebezpečenstvo

Tento symbol znamená, že mimoriadne horľavý plyn ohrozuje život a zdravie osôb.



Upozornenie na elektrické napätie

Tento symbol znamená, že napätie ohrozuje život a zdravie osôb.



Upozornenie

Symbol označuje také riziko nebezpečenstva strednej úrovne, ktorému ak sa nezabráni, môže dôjsť k smrti alebo vážnemu zraneniu.



Pozor

Symbol označuje také riziko nebezpečenstva nízkej úrovne, ktorému ak sa nezabráni, môže dôjsť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.



Pozor

Symbol označuje dôležitú informáciu (napr. materiálová škoda), ale neznamená nebezpečenstvo.



Dodržiajte pokyny

Tento symbol znamená, že servisný technik môže prevádzkovať a vykonávať údržbu prístroja iba podľa pokynov návodu na použitie.

SK

Pred použitím/inštaláciou zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte pre neskoršie použitie v bezprostrednej blízkosti miesta umiestnenia prístroja!

POZOR

- Pozorne si prečítajte pravidlá a pokyny bezpečnej prevádzky.

POZOR

- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Aby ste sa ochránili pred rizikom úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neponárajte, kábel alebo zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Tento spotrebič nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo im nedala pokyny týkajúce sa používania spotrebiča. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Keď spotrebič nepoužívate a pred čistením, odpojte ho zo zásuvky.
- Len na vnútorné a domáce použitie.
- Na zariadenie neumiestňujte iné predmety a nedovoľte, aby naň niekto sedel alebo stál.
- Použite prosím originálny filter dodaný výrobcom. S inými filtrami nie je možné dosiahnuť najlepšie výsledky.
- Nevkladajte prsty ani predmety do vstupov alebo výstupov vzduchu, aby ste predišli fyzickému poškodeniu alebo poruche produktu.
- Keď zo zariadenia vychádza nezvyčajný zvuk, zápach spáleniny alebo dym, okamžite odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.

- V blízkosti zariadenia nestriekajte horľavé látky; Nestriekajte vodu priamo na zariadenie ani nepoužívajte chemické čistiace prostriedky, ako je alkohol alebo kyselina chlorovodíková atď.; Na zariadenie neumiestňujte nádoby s vodou, lieky ani horľavé materiály.
- Neblokujte vstupy/výstupy vzduchu zariadenia žiadnym predmetom.
- Toto zariadenie nemôže nahradiť prirodzené vetranie a iné zariadenia, ako je vysávač, kuchynský ventilátor atď.
- Toto zariadenie nemôže nahradiť prirodzené vetranie a iné zariadenia, ako je vysávač, kuchynský ventilátor atď.
- Počas prevádzky by mal byť prístroj umiestnený na suchej, rovnej a stabilnej podlahe a ponechať okolo neho aspoň 30 cm voľného priestoru.
- Neumiestňujte ho na miesto vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Aby sa predišlo elektromagnetickému rušeniu, zariadenie musí byť umiestnené mimo dosahu televízorov, rádii, mikrovlnných rúr a iných
- Hmla produkovaná ultrazvukovým zvlhčovačom môže ovplyvniť detekciu častíc PM_{2,5} týmto zariadením a obe by mali udržiavať určitú vzdialenosť.
- Nerozoberajte ani neupravujte toto zariadenie bez povolenia, aby ste predišli nehodám.
- Pri presúvaní zariadenia neťahajte za napájací kábel.
- Pri používaní by mala byť anténa zariadenia vo vzdialenosti do 20 cm od ľudského tela.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	KJ500G-TA32
Menovitý Výkon	220-240V~ 50/60Hz
Menovitý Výkon	40W
Cadr (Pevné Častice)	500m ³ /h
Hodnotenie Energetickej Účinnosti Spracovania Pevných Častíc	efektívna úroveň
Hluk	35-62dB (A)
Úžitková Plocha	35-60m ²

SK


- Rôzne výkonnostné parametre v tabulke sú merané vo výrobe a slúžia len ako referencia.
- V prípade úpravy výrobu sa môžu parametre zmeniť a je potrebné rešpektovať parametre na typovom štítku.
- Teoretická hodnota zodpovedajúcej plochy je odvodená z častíc (0,07 - 0,12) ×CADR; Kvôli rôznym prostrediam alebo úrovniam vnútorného znečistenia a iným rôznym faktorom sa zmení aj zodpovedajúca oblasť.
- Princíp čistenia: Ventilátor čističky vzduchu nasáva vzduch do krytu, aby sa prefiltroval cez vstavaný filtračný prvok, ktorý hrá hlavnú úlohu pri filtrovaní prachu (ako je PM2,5), formaldehydu, zápachu, sterilizácii atď.

STAVBAPRODUKT

POZOR

Fotografie obsiahnuté v príručke sú len orientačné a vzťahujú sa na fyzický produkt v balení.

Názov Dielu




SK


Zoznam Prvkov



Hlavný stroj x1




Ochranné vrecko x1




Manuál x1

Ovládací Panel



SK

Zobrazovací Panel




INŠTALÁCIA PRODUKTU

Kroky Inštalácie


1. Odstráňte mriežku prívodu vzduchu.

Uchopte a vytiahnite pracku smerom von, potom vyberte mriežku nasávania vzduchu.




2. Odstráňte predfilter.

Stlačením spony v tvare U vytiahnite predfilter a vyberte ho.




3. Odstráňte HEPA filter.

Uchopte HEPA filter na oboch stranách oboma rukami a vyberte ho.




4. Odstráňte ochrannú fóliu filtra.




SK

5. Nainštalujte HEPA filter.




6. Nainštalujte predfilter.
Zarovnať polohu rozparku v spodnej časti a zapnite hornú U-pracku.




SK

7. Nainštalujte mriežku nasávania vzduchu.
Zarovnajete štrbinu v spodnej časti, stlačíte obe strany hornej časti mriežky nasávania vzduchu a upevníte mriežku nasávania vzduchu.



8. Nainštalujte filter na druhú stranu.
Opakujte kroky uvedené na obrázku 1-7, aby ste dokončili inštaláciu filtra na druhej strane a pripojte napájanie, aby ste mohli stroj ovládať.



POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Skúšobná Prevádzka

● POZOR

- Tento stroj je vybavený ochranou proti demontáži. Stroj môže normálne fungovať len po správnej inštalácii mriežky prívodu vzduchu a mriežky výstupu vzduchu.
- V prípade nepretržitého napájania prejde do prevádzkového režimu pred pohotovostným režimom pri každom zapnutí napájania.
- Stroj sa po neočakávanom výpadku napájania (keď sa vypne na pájanie alebo odpojí napájací kábel počas normálnej prevádzky) znova pripojí k zdroju napájania a potom sa vráti do prevádzkového stavu pred výpadkom prúdu.

1. Prípravy


Pri prvom zapnutí panel displeja 1 s bliká, potom sa obrazovka vypne. Celý stroj je pripravený;



2. Prepínač


Môžete stlačiť tlačidlo | zapnutia/vypnutia.

SK




3. Zahrievanie

Keď sa snímač častíc dostane do stavu zahrievania, na číselnom displeji PM2,5 sa zobrazí „---“ a po 10 sekundách je displej normálny.



4. Prevádzkové

Čistička sa prvýkrát zapne a potom prejde do automatického režimu.



NASTAVENIE A PREVÁDZKA APLIKÁCIE

SK

Stiahnite si aplikáciu MSmartHome

Na trhu s aplikáciami (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte „MSmartHome“ nájsť MSaplikáciu marhHome. Stiahnite si a nainštalujte ho do telefónu. Aplikáciu si môžete stiahnuť aj naskenovaním QR kódu nižšie.



Zaregistrujte sa a prihláste sa

Otvorte aplikáciu MSmartHome a vytvorte si nový účet, aby ste mohli začať (môžete sa tiež zaregistrovať pomocou účtu tretej strany). Ak už máte účet, použite ho na prihlásenie.



Pripojte svoje zariadenia k MSmartHome

- 1 Uistite sa, že je váš mobilný telefón pripojený k sieti Bezdrtová sieť. Ak nie, prejdite do Nastavenia a zapnite bezdrtové pripojenie, vyberte a pripojte sa k sieti Bezdrtová sieť. Zapnite tiež Bluetooth na svojom telefóne. Ak nie, prejdite na Nastavenia a zapnite ho.
- 2 Zapnite svoje zariadenia.
- 3 Otvorte na svojom telefóne aplikáciu MSmartHome.
- 5 Ak sa nezobrazí žiadna správa, vyberte na stránke „+“ a vyberte svoje zariadenie zo zoznamu dostupných zariadení vo vašom okolí. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, pridajte ho ručne podľa kategórie a modelu zariadenia.



- 4 Ak sa zobrazí „Nabližku bolo zistené inteligentné zariadenia“, kliknutím pridajte.



- 6 Pripojte svoje zariadenie k sieti Bezdrtová sieť podľa pokynov v aplikácii. Ak pripojenie zlyhá, postupujte podľa pokynov aplikácie, pokračovať v operácii.



POZNÁMKA

- Uistite sa, že sú vaše zariadenia zapnuté.
- Pri pripájaní k sieti k zariadeniu majte svoj mobilný telefón dostatočne blízko k zariadeniu. Pripojte svoj mobilný telefón k
- Domácej bezdrtovej sieti a uistite sa, že poznáte heslo Bezdrtová sieť. Skontrolujte, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz Bezdrtová sieť a
- Zapnite ho. Ak si nie ste istí, či váš smerovač podporuje pásmo 2,4 GHz, kontaktujte výrobcu smerovača.
- Zariadenie sa nemôže pripojiť k sieti Bezdrtová sieť, ktorá vyžaduje overenie a zvyčajne sa zobrazuje na verejných miestach, ako sú hotely, reštaurácie atď. Pripojte sa k sieti Bezdrtová sieť, ktorá nevyžaduje overenie.
- Odporúča sa použiť názov siete Bezdrtová sieť obsahujúci iba písmená a čísla. Ak názov vašej siete Bezdrtová sieť obsahuje špeciálne znaky, upravte ho v smerovači.
- Pri pripájaní zariadení k sieti vypnite na svojom mobilnom telefóne WLAN+ (Android) alebo WLAN Assistant (iOS).
- Ak sa vaše zariadenie predtým pripojilo k sieti Bezdrtová sieť, ale potrebuje sa znova pripojiť, kliknite na „+“ na hlavnej stránke aplikácie a znova pridajte zariadenie podľa kategórie a modelu zariadenia podľa pokynov v aplikácii.

pracovná frekvencia	802.11a/n: 5180-5240MHz, 5260-5320MHz, 5500-5700MHz; 5725 až 5825 MHz 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472 MHz;
Maximálny vysielač výkon	802.11a/n-HT20/ac-VHT20: 5180-5240MHz <20dBm; 5260-5320MHz <20dBm; 5500-5700MHz <20dBm; 5725-5825MHz <14dBm; 802.11b, 802.11g, 802.11n: 2412-2472MHz <20dBm;

POZNÁMKY

- Požiadavky na rádiový frekvenčný rozhranie – súvisiace s európskou inštaláciou.
- Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že spĺňa limity pre prijímače kategórie 3 EN 300 440 v2.1.1.
- Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytných priestoroch.
- Toto zariadenie je citlivé na iné zariadenia, ktoré môžu zámerne generovať rádiový frekvenčnú energiu v rozsahu 5725-5875 MHz.
- Spôsobí nestabilitu pri používaní diaľkového ovládača na ňom. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu v konkrétnom prípade nedôjde.
- Snáľácia. Ak toto zariadenie trpí škodlivým rušením z iného rádiového zariadenia, môžete to skontrolovať otočením.
- Používateľovi odporúčame, aby sa pokúsil napraviť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení.
- Vypnite rušiaci zariadenie.
- Zväčšite vzdialenosť medzi rušiacimi zariadeniami.
- Požiadajte o pomoc predajcu alebo skúseného rádiového/televízneho technika.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


● OZNÁMENIE

Pred akoukoľvek údržbou ho vypnite a vypnite napájanie.

Čistenie Tela Stroja

Hlavný stroj


Telo zariadenia utrite mäkkou handričkou.



SK

Mriežka prívodu vzduchu

Otvorte mriežku nasávania vzduchu, povysávajte a utrite handričkou.




Mriežka výstupu vzduchu

Otvorte mriežku výstupu vzduchu, odstráňte prach vysávačom a utrite handričkou.




Čistenie Filtračných Prvkov

1. Keď sa zobrazí posledný indikátor priebehu lišta sa zmení na červenú a rozsvieti sa kontrolka čistenia, to znamená, že je potrebné vyčistiť predfilter.




2. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyberte predfilter.



SK


3. Prach povysávajújte vysávačom vyčistíte alebo utrite handričkou.




4. Ak je veľa nečistôt, saponát sa používa na jeho namočenie a následné čistenie.




5. Vysušte predfilter.




6. Nainštalujte predfilter.



7. Zapojte napájanie a zapnite stroj, aby fungoval.




8. 8Dlho stlačte tlačidlo čistých iónov na 3sekúnd, potom kontrolka čistenia zhasne a predfilter sa resetuje.




SK

Výmena Filtračných Prvkov


1. 1Model filtra: FC-50TA (obsahuje 2 kusy)




2. Keď sa zobrazí posledný indikátor priebehulista sa zmení na červenú a rozsvieti sa indikátor výmeny, to znamená, že je potrebné vymeniť HEPA filter




3. Odstráňte HEPA filter.



4. Odstráňte ochrannú fóliu z filtra.



5. Nainštalujte HEPA filter.



6. Podržte tlačidlo čistých iónov 3 sekúnd na resetovanie HEPA filtra za iných podmienok.



Dlho stlačte na 3 sekundy

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Prevádzka vášho spotrebiča môže viesť k chybám a poruchám. Nasledujúce tabuľky obsahovať možné príčiny a poznámky na vyriešenie chybového hlásenia alebo poruchy. to je odporúčame, aby ste si pozorne prečítali nižšie uvedené tabuľky, aby ste ušetrili čas a peniaze môže to stať za volanie do servisného strediska.

Poruchy	Spracovanie
Spracovanie zobrazuje "P3"	Tipy na ochranu pri demontáži; Správne nainštalujte mriežku prívodu vzduchu a mriežku výstupu vzduchu.
Spracovanie ukazuje "F6"	hardvérová chyba; Kontaktujte prosím popredajnú servisnú kanceláriu.
SK Spracovanie ukazuje "Fu"	chyba snímača; Kontaktujte prosím popredajnú servisnú kanceláriu.
Spracovanie ukazuje "F5"	Otáčky ventilátora sú mimo kontroly; Kontaktujte náš popredajný servis.
Čistička áno nefunguje	Najprv skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do elektrickej zásuvky; uvoľnená zástrčka spôsobená pohybom čističky môže ovplyvniť napájanie; Po druhé, skontrolujte, či je správne nainštalovaná mriežka prívodu vzduchu a mriežka výstupu vzduchu čističky. Tento výrobok je vybavený ochranou proti demontáži. Ak mriežka prívodu vzduchu a mriežka výstupu vzduchu nie sú správne nainštalované, výrobok nebude fungovať.
Čistička má malé množstvo vzduchu a je hlučná	Najprv skontrolujte, či cudzie predmety neblokujú mriežku prívodu vzduchu a mriežku výstupu vzduchu; ak sú prítomné, odstráňte tieto cudzie predmety; Potom skontrolujte, či predfilter nie je znečistený alebo či nedosiahol koniec svojej životnosti; ak je prítomný, vyčistite predfilter; Nakoniec skontrolujte, či nie je HEPA filter zaprášený alebo či sa blíži koniec jeho životnosti; ak je prítomný, je potrebná výmena HEPA filtra.
Výstup vzduchu vydáva zápach	Pri prvom použití má výrobok mierny plastový zápach, čo je normálne; Ak tento výrobok dlhodobo funguje na miestach (ako je fajčiareň, gril atď.) so silným zápachom, filtračný prvok sa musí často vymieňať a nastavovať; Skontrolujte, či mriežka vstupu/výstupu vzduchu a predfilter nie sú znečistené; ak je prítomný, vykonávajte údržbu stroja a vyčistite prach a nečistoty z mriežky vstupu/výstupu vzduchu a predfiltera.
Urobte kolesá sú vytiahnutého vložení	Ak sa kolesá dajú vytiahnuť, nakloňte stroj pod miernym uhlom a vytiahnite ich s malou námahou. Ak nie, pokúste sa kolesá dostať von ich otáčaním.

Poruchy	Spracovanie
Je čističkamožno použiť so zvlhčovačom vzduchu	• Vlhké prostredie má väčší vplyv na filtračnú vložku a hmla generovaná ultrazvukovým zvlhčovačom môže spôsobiť abnormality pri detekcii častíc PM2,5 týmto produktom, aby sa čo najviac vyhlo súčasnej prevádzke.

OCHRANNÉ ZNÁMKY, AUTORSKÉ PRÁVA A PRÁVNE VYHLÁSENIE

 Midea logo, slovné značky, obchodné meno, ochranná známka a všetky ich variácie sú cenným majetkom skupiny Midea a/alebo jej pridružených spoločností („Midea“), ktoré zahŕňajú ochranné známky, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva, ako aj goodwill z používania akejkoľvek časti ochrannej známky Midea. Komerčné použitie ochrannej známky Midea bez predchádzajúceho písomného súhlasu Midea môže predstavovať porušenie ochrannej známky alebo nekalú súťaž v rozpore s platnými zákonmi.

SK

Túto príručku vytvorila spoločnosť Midea a všetky autorské práva si vyhradzuje spoločnosť Midea. Žiadna organizácia ani jednotlivec nesmie používať, reprodukovat', upravovat', distribuovat' túto príručku vcelku alebo po častiach, ani ju baliť alebo predávať s inými produktmi bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Midea.

Popísané funkcie a pokyny boli aktuálne v čase tlače tohto návodu. Skutočný produkt sa však môže líšiť v dôsledku vylepšených funkcií a dizajnu.

ZNEHODNOCOVANIE A OPÄTOVNÉ POUŽITIE

Dôležité Upozornenie Ohľadom Životného Prostredia

Dodržiavanie smerníc o odpade z elektrických a elektronických zariadení a likvidácii odpadového produktu:

Tento produkt je v súlade so smernicou EÚ WEEE (2012/19/EÚ). Tento výrobok je označený symbolom klasifikácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE).

Tento symbol označuje, že výrobok sa po skončení životnosti nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. Použité zariadenie sa musí vrátiť na oficiálne zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ak vezmete do úvahy tieto zberné systémy, obráťte sa na miestne úrady alebo na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Každá domácnosť zohráva dôležitú úlohu pri zhodnocovaní a recyklácii starých vecí. Správna likvidácia použitých zariadení pomáha predchádzať možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.



SK

Súlad So Smernicou Rohs

Zakúpený produkt je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané látky definované v smernici.

Informácie O Balení

Obalové materiály produktu sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s národnými predpismi o ochrane životného prostredia. Obalové materiály nelikvidujte s domovým alebo iným odpadom. Odnesť ich na recyklačné miesta určené miestnymi úradmi.



OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na poskytovanie služieb dohodnutých so zákazníkom, súhlasíme s tým, že budeme bez obmedzenia dodržiavať všetky ustanovenia platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov v súlade s dohodnutými krajinami, v ktorých sa budú služby zákazníkovi poskytovať, ako aj prípadne všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Vo všeobecnosti údaje spracúvame, aby sme splnili naše zmluvné záväzky voči vám a z dôvodov bezpečnosti výrobku, ochrany vašich práv v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa záruky a registrácie výrobku. V niektorých prípadoch, ale len ak je zabezpečená primeraná ochrana údajov, sa osobné údaje môžu prenášať príjemcom nachádzajúcim sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

SK

Ďalšie informácie vám poskytneme na požiadanie. Nášho poverenca pre ochranu osobných údajov môžete kontaktovať prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Ak chcete uplatniť svoje práva, napríklad právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, kontaktujte nás prostredníctvom **MideaDPO@midea.com**. Ďalšie informácie získate kliknutím na QR kód.

